

WLAN Modelle

Modell: Slimline-RF



RF-Switch kompatibel	J	Integrierter Fühler	J
Boost kompatibel	J	Luftfernfühler Modus	J
UH8-RF kompatibel	J	Bodenfühler Modus	N
Temperaturbereich	05-35 °C 41-95 °F	Fernfühler inklusive	N
Nicht programmierbarer Modus	J	Genauigkeit	+/-1°C
5/2-Tage Programm. Modus	J	Einstellbare Schaltdifferenz	J
7-Tage Programm. Modus	J	WLAN-Ausfallsicherheitsfunktion	J
Anzahl der Heizstufen	4	RF-Frequenz	868MHz
Optimalstart	J	In-Betrieb Funkreichweite (Freifläche)	Bis zu 100M
Anzahl der WW-Zeiten	4	Anschluss	2 x AAA
Urlaubsfunktion	J	Batterielebensdauer	Normalerweise 1Jahr
Tastensperre	J	USB-Anschlusskabel inklusive	N
Temperatur-Halten Funktion	J	Montageart	Wand
Temperaturübersteuerung	J	Batterien	2 x AAA
Frostschutz	J	Maße, wenn install. (L,H,T)	85 x 98 x 24mm
°C / °F Option	J	Gewicht	106g

Funktionstabelle

FUNKTION	BESCHREIBUNG	EINSTELLUNG	FUNKTION	BESCHREIBUNG	EINSTELLUNG
01	Temperaturformat	00 = °C, 01 = °F (°C = Standard)	09	UH8-RF Ausgangsart	Fußbodenheizung = 00, 01 = Heizkörper
02	Shaltdifferenz	01°- 03°C (Standard 01°C)	10	Ausfallsicherheitsfunktion	00 = Deaktiviert, 01 = Aktiviert
03	Frost-Modus	00 = Deaktiviert, 01 = Aktiviert, (01=Standard)	11	Temp. Hoch/Absenk. Begrenz.	00°C - 10°C (00=Standard)
04	Frostschutztemperatur	07°- 17°C (Standard 12°C)	12	Fühlerauswahl	00 = Integ. Fühler, 01 = Luftfernfühler
05	Ausgangsverzögerung	00 - 15 Minuten (00=Standard)00 =	13	Bodentemp.begrenz.	Nicht in Gebrauch
06	Empfängerart	UH8-RF, 01 = RF-Schalter	14	Optimalstart	00 - 03 Stunden (00=Standard)
07	Empfänger-Adresse	UH8-RF = 01-99, RF-Schalter = 01-32	15	Änderungsgeschwindigkeit	Minuten zum Erhöhen um1°C
08	UH8-RF Zonennummer	01-08	16	Programm-Modus	00 = 5/2-Tage, 01 = 7 Tage
			17	Geräteart	00 = Nicht programmierbar 01 = Programmierbar 02 = Programmierbar mit Warmwasser

Produktmaße (mm) & Schaltplan

