



RF-Switch kompatibel	J	Frostschutz (7°C - 17°C)	J
UH8-RF-kompatibel	J	Mesh-Netzwerkbetrieb	N
Temperaturbereich	5-35°C, 41-95°F	°C / °F Option	J
Weißer Hintergrundbeleuchtung	J	Integrierter Luftfühler	J
Nicht programmierbarer Modus	J	Luftfernfühler-Modus	J
5/2 Tage Programmierung	J	Bodenfühler-Modus	J
7 Tage Programmiermodus	J	Fernfühler inklusive	N
24-Stunden Modus	J	Bodentemp.begrenzungsschutz	J
Anzahl der Heizstufen	4	WLAN-Ausfallsicherung	J
Optimalstart	J	RF Frequenz	868MHz
Anzahl der Schaltzeiten (Zeitschaltuhrmodus)	4	Genauigkeit +/-	1°C
Urlaubsfunktion	J	Einstellbare Schaltdifferenz	0,5°C bis 3°C
Tastensperre	J	Netzanschluss	4 x AAA
Temperatur-Halten Funktion	J	Maße, wenn installiert	86x86x26mm (L,H,D)
Temperaturüberbrückung	J	Gewicht	136g
Temperaturüberbrückungsbegrenzung	J		
Ausgangsverzögerung	J		

Funktionstabelle - Thermostat Modus/Thermostat + Zeitschaltuhr Modus

FUNKTION	BESCHREIBUNG	EINSTELLUNG	FUNKTION	BESCHREIBUNG	EINSTELLUNG
P3	Ausfallsicherung	00 = Deaktiviert 01 = Aktiviert (Standard)	06	Fühlerauswahl	00 = Integrierter Fühler (Standard) 01 = Luftfernfühler 02 = Bodenfernfühler 03 = Integrierter & Bodenfernfühler
P2	Kopplung an UH8-RF	00 - 99 = Empfängeradresse	07	Bodentemperaturbegrenzung	20°C - 45°C (28°C = Standard)
P1	Kopplung an RF-Schalter/BR1	Countdown von 99 - 00 Sekunden beginnt.	08	Optimalstart	00 - 05 Stunden (00 = Standard)
01	Kopplung an Hub	Wird zum Hinzufügen von Zonen an den neoHub verwendet.	09	Änderungsrate	Minuten zum Erhöhen um 1°C
Menü Zugangspunkt			10	Wird an diesem Modell nicht verwendet	
02	Schaltdifferenz	00 = 0,5°C 01 = 1,0°C 02 = 2,0°C 03 = 3,0°C	11	Wird an diesem Modell nicht verwendet	
03	Frostschutztemperatur	07° - 17°C (12°C = Standard)	12	Programmiermodus	00 = Nicht programmierbar 01 = Wochentag/Wochenende (Standard) 02 = 7 Tage Programmierung 03 = 24-Stunden Modus
04	Ausgangsverzögerung	00 - 15 Minuten (00 = Standard)			00 = °C, 01 = °F (00 = Standard)
05	Aufwärts/Abwärts Temperaturbegrenzung	00° - 10°C Minuten (00 = Standard)	13	Temperaturformat	
FUNKTION	BESCHREIBUNG	EINSTELLUNG	FUNKTION	BESCHREIBUNG	EINSTELLUNG
P3	Ausfallsicherung	00 = Deaktiviert 01 = Aktiviert (Standard)	01	Kopplung an Hub	Wird zum Hinzufügen von Zonen an den neoHub verwendet.
P2	Kopplung an UH8-RF	00 - 99 = Empfängeradresse	02	Programmmodus	01 = 5/2 Tage 02 = 7 Tage 03 = 24-Stunden
P1	Kopplung an RF-Schalter	Countdown von 99 - 00 Sekunden beginnt.			

Produktmaße (mm) & Verdrahtungsspezifikation

