

Draadloze thermostaten

Model: Slimline-RF



Compatibel met RF-Switch	J	Ingebouwde sensor	J
Compatibel met Boost	J	Op afstand te bedienen luchtsensor	J
Compatibel met UH8-RF	J	Vloersensormodus	N
Temperatuurbereik	05-35 °C 41-95 °F	Op afstand te bedienen sonde inbegrepen	N
Niet-programmeerbare modus	J	Nauwkeurigheid	+/-1°C
5/2-dagenprogrammeerbaar	J	Schakeldifferentiaal instelbaar	J
7-dagenprogrammeerbaar	J	Draadloze storingsbeveiligingsfunctie	J
Aantal warmteniveaus	4	Radiofrequentie	868MHz
Optimale start	J	Operationeel radiobereik (vrije ruimte)	Tot 100 m
Aantal HW-tijden	4	Voeding	2 x AAA
Vakantiefunctie	J	Levensduur batterij	Standaard 1 jaar
Toetsvergrendeling	J	USB-kabel inbegrepen	N
Temperatuur aanhouden-functie	J	Montagetype	Wand
Temperatuurophoeffing	J	Voeding	2 x AAA
Vorstbeveiliging	J	Installatieafmetingen (H, B, D)	85 x 98 x 24 mm
°C / °F optie	J	Gewicht	106 g

Functietabel

FUNCTIE	BESCHRIJVING	INSTELLING	FUNCTIE	BESCHRIJVING	INSTELLING
01	Temperatuurindeling	00 = °C, 01 = °F (°C = standaard)	09	UH8-RF uitgangstype	Vloerverwarming = 00, 01 = Radiatoren
02	Schakeldifferentiaal	01° - 03°C (standaard 01°C)	10	Storingsbeveiliging	00 = Uitgeschakeld, 01 = Ingeschakeld
03	Vorstmodus	00=Uitgeschakeld 01=Ingeschakeld (01=standaard)	11	Temperatuurlimiet omhoog/omlaag	00°C - 10°C (00 = standaard)
04	Vorstbeveiligingstemperatuur	07° - 17°C (standaard 12°C)	12	Sensorkeuze	00=Ingebouwde sensor, 01=Afstandbediende luchtsensor
05	Uitvoervertraging	00 - 15 minuten (00=standaard)	13	Vloertemperatuurlimiet	Wordt niet gebruikt in dit model
06	Type ontvanger	00 = UH8-RF, 01 = RF-Switch	14	Optimale start	00 - 03 uur (00=standaard)
07	Adres ontvanger	UH8-RF = 01-99, RF-Switch = 01-32	15	Aanpassingssnelheid	Aantal minuten nodig voor 1°C temperatuurstijging
08	UH8-RF zonennummer	01-08	16	Programmeermodus	00 = 5/2-dagen, 01 = 7-dagen
			17	Type toestel	00 = Niet-programmeerbaar 01 = Programmeerbaar 02 = Programmeerbaar met warm water

Productafmetingen (mm) & Bedradingsschema

