



Compatible con RF-Link	S	Protección anticongelación (7 °C - 17 °C)	S
Compatible con UH8-RF	S	Red de malla	N
Rango de temperatura	5-35 °C, 41-95 °F	Opción °C / °F	S
Pantalla de retroiluminación blanca	S	Sensor de aire integrado	S
Modo no programable	S	Sensor remoto de aire	S
Programación de 5/2 días	S	Modo sensor de suelo	S
Modo de programación de 7 días	S	Sonda remota incluida	N
Modo 24 horas	S	Límite de temperatura del suelo	S
Número de niveles de calor	4	Función de seguridad inalámbrica	S
Inicio óptimo	S	Frecuencia RF	868 MHz
Número de horas de conmutación (modo temporizador)	4	Exactitud +/-	1 °C
Función de vacaciones	S	Diferencial de conmutación ajustable	0,5 °C a 3 °C
Función de bloqueo del teclado	S	Alimentación	4 x AAA
Función de retención de temperatura	S	Dimensiones instaladas	85x85x26 mm (an. x al. x pr.)
Anulación de la temperatura	S	Peso	136 g
Límite de anulación de temperatura	S		
Retardo de salida	S		

Tabla de características - Modo termostato / Modo termostato + temporizador

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN	AJUSTE	CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN	AJUSTE
P3	A prueba de fallos	00 = Desactivado 01 = Activado (predeterminado)	06	Selección del sensor	00 = Sensor integrado (predeterminado) 01 = Sensor remoto de aire 02 = Sensor de suelo remoto 03 = Sensor integrado y remoto de suelo
P2	Emparejamiento con UH8-RF	00 - 99 = adresse du récepteur	07	Límite de temperatura del suelo	20 °C - 45 °C (28 °C = predeterminado)
P1	Emparejamiento con RF-Switch/BR1	Inicia la cuenta atrás desde 99 - 00 segundos	08	Inicio óptimo	00 - 05 horas (00 = predeterminado)
01	Emparejamiento con el hub	Sirve para añadir la zona al neoHub	09	Tasa de cambio	Minutos para subir 1 °C
Menú			10	No se utiliza en este modelo	
Punto de entrada			11	No se utiliza en este modelo	
02	Diferencial de conmutación	00 = 0,5 °C 01 = 1,0 °C 02 = 2,0 °C 03 = 3,0 °C	12	Modo de programación	00 = No programable 01 = Entre semana/fin de semana (predeterminado) 02 = Programación de 7 días 03 = Modo de 24 horas
03	Temperatura de protección anticongelación	07 ° - 17 °C (12 °C = predeterminado)	13	Formato de la temperatura	00 = °C, 01 = °F (00 = predeterminado)
04	Retardo de salida	00 - 15 minutos (00 = predeterminado)			
05	Límite de subida/bajada de temperatura	00 ° - 10 °C minutos (00 = predeterminado)			
CARACTÉRISTIQUE	DESCRIPTION	RÉGLAGE	CARACTÉRISTIQUE	DESCRIPTION	RÉGLAGE
P3	A prueba de fallos	00 = Desactivado 01 = Activado (predeterminado)	01	Emparejamiento con el hub	Sirve para añadir la zona al neoHub
P2	Emparejamiento con UH8-RF	00 - 99 = Dirección del receptor	02	Modo de programación	01 = 5/2 días 02 = 7 días 03 = 24 horas
P1	Emparejamiento con RF-Switch	Inicia la cuenta atrás desde 99 - 00 segundos			

Dimensiones del producto (mm) y especificación de cableado

