# heatmiser





$\widehat{}$	ner	ol litra	
		Friday	15:34
2	Q	30th October :	2015
Set Ten	nperature: 2	Current Tempe 3.0°C	rature
$\overline{}$			+
Away	Profiles	Zones	E





### Inhaltsverzeichnis

Produktabbildung	1
Inhaltsverzeichnis	2
Was ist ein programmierbarer Raumthermostat?	3-4
Montageablauf	5-6
Modusauswahl	7
Den neoHub koppeln	8
Den neoUltra koppeln	9
Was ist ein Mesh-Netzwerk?	9
Modus 1 - Thermostat	10
<b>Modus 1 - Thermostat</b> Hauptanzeige	<b>10</b> 11
<b>Modus 1 - Thermostat</b> Hauptanzeige Zeit & Datum einstellen	<b>10</b> 11 12
Modus 1 - Thermostat Hauptanzeige Zeit & Datum einstellen Erklärung Komfortstufen	<b>10</b> 11 12 13-15
Modus 1 - Thermostat Hauptanzeige Zeit & Datum einstellen Erklärung Komfortstufen Temperaturregelung	10 11 12 13-15 16
Modus 1 - Thermostat Hauptanzeige Zeit & Datum einstellen Erklärung Komfortstufen Temperaturregelung Halten der Temperatur	10 11 12 13-15 16 17
Modus 1 - Thermostat Hauptanzeige Zeit & Datum einstellen Erklärung Komfortstufen Temperaturregelung Halten der Temperatur Den neoUltra sperren/entsperren	10 11 12 13-15 16 17 18-19
Modus 1 - Thermostat Hauptanzeige Zeit & Datum einstellen Erklärung Komfortstufen Temperaturregelung Halten der Temperatur Den neoUltra sperren/entsperren In Bereitschaft	10 11 12 13-15 16 17 18-19 19

Zonen	21-22
Profile	23-24
neoPlug	25-26
Optionale Funktionen	27-29
Funktionsmenüoptionen	30
Thermostat neu kalibrieren	31
Fehlercodes	31
Verlauf	32
Werkeinstellung wiederherstellen	33
Schaltpläne	34-36
Modus 2 - Zeituhr	37
LCD-Anzeige	38
LCD-Anzeige Schaltzeiten einstellen	38 39-40
LCD-Anzeige Schaltzeiten einstellen Zeituhr überbrücken	38 39-40 41
LCD-Anzeige Schaltzeiten einstellen Zeituhr überbrücken Erklärung optionale Funktionen	38 39-40 41 42
LCD-Anzeige Schaltzeiten einstellen Zeituhr überbrücken Erklärung optionale Funktionen Funktionsmenüoptionen	38 39-40 41 42 43



# ? Was ist ine programmierbarer Raumthermostat?

Ein programmierbares Raumthermostat ist Programmgeber und Raumthermostat in Einem.

Ein Programmgeber ermöglicht Ihnen das Ein- und Ausschalten von Zeiträumen passend zu Ihrem persönlichen Lebensstil.

Ein Raumthermostat funktioniert durch Messung der Lufttemperatur. Es schaltet die Heizung ein, wenn die Lufttemperatur unter die Thermostateinstellung fällt und schaltet sie wieder aus, wenn diese voreingestellte Temperatur erreicht wurde.

Ein programmierbares Raumthermostat überlässt Ihnen also die Auswahl der Heizphase und die Festlegung der gewünschten Temperatur während des Heizungsbetriebs. Damit können Sie in Ihrem Zuhause unterschiedliche Temperaturen zu unterschiedlichen Tageszeiten (und Tagen in der Woche) wählen, um Ihre individuellen Bedürfnisse und Präferenzen zu erfüllen.

Stellt man ein programmierbares Raumthermostat auf eine höhere Temperatur ein, so wird hierdurch der Raum nicht schneller aufgeheizt. Wie schnell ein Raum aufgeheizt wird, hängt von der Bauart und Größe des Heizungssystems ab.

Genauso beeinflusst ein Absenken der Raumtemperatur nicht, wie schnell der Raum abkühlt.

Die Einstellung eines programmierbaren Raumthermostats auf eine niedrigere Temperatur führt dazu, dass der entsprechende Raum auf eine niedrigere Temperatur geregelt und somit Energie eingespart wird.



Bei der Einrichtung und Verwendung Ihres programmierbaren Raumthermostats geht es darum, die niedrigsten Temperatureinstellungen zu finden, bei denen Sie sich innerhalb der von Ihnen gewählten Zeiträume wohl fühlen, und ab nun alles dem Instrument zu überlassen.

Hierzu stellen Sie das Raumthermostat am besten zunächst auf eine niedrige Temperatur ein, sagen wir 18 °C, und steigern die Temperatur jeden Tag um 1 °C, bis Ihre Wohlfühltemperatur erreicht ist. Sie müssen das Thermostat nicht weiter einstellen. Jede Einstellung über diese Einrichtung hinaus bedeutet Energieverschwendung und kostet Sie zusätzliches Geld.

Sie können das Heizungsprogramm vorübergehend anpassen, indem Sie die Funktion zum Halten der Temperatur überbrücken oder verwenden. Diese Funktionen sind auf den Seiten 16 und 17 dieses Handbuchs eingehender erläutert.

Programmierbare Raumthermostate erfordern eine freie Luftströmung, um die Temperatur zu messen, so dass sie nicht durch Gardinen verdeckt oder durch Möbel zugestellt sein dürfen. Auch die Nähe von Feuer, TV-Geräten, Wand- oder Tischlampen kann eine korrekte Funktion des Thermostats verhindern.





### Installationsvorgang



#### Korrekte Vorgehensweise

Montieren Sie das Thermostat in Augenhöhe.

Lesen Sie die Anleitungen vollständig durch, um Ihr Produkt optimal einsetzen zu können.



#### Vermeiden Sie folgende Fehler

Installieren Sie das Thermostat nicht unmittelbar neben einer direkten Wärmequelle, da dies die Funktionalität beeinträchtigt. Drücken Sie nicht zu fest auf das LCD Display, da dies zu irreparablen Schäden führen kann. Do not push hard on the LCD screen as this may cause irreparable damage.

#### Dieses neoStat wurde für die Unterputz-Montage konzipiert und erfordert eine Einbaudose von 35 mm (Mindesttiefe) in der Wand, bevor die Installation erfolgen kann.

#### Schritt 1

Entfernen Sie die Schraube unten vom Thermostat und trennen Sie nun die vordere Hälfte vorsichtig von der Klemmplatte.

#### Schritt 2

Legen Sie die Thermostat-Vorderseite an einem sicheren Ort ab.

Schließen Sie das Thermostat gemäß den Schaltplänen auf den Seiten 34-36, 44&45 dieser Broschüre an.

#### Schritt 3

Schrauben Sie die Rückseite des Thermostats wieder sorgfältig in der Einbaudose fest. Schritt 4

Klemmen Sie das vordere Thermostat-Element wieder auf die Klemmplatte und verbinden beide Teile mit der entsprechenden Schraube.









neoUltra kann entweder als Thermostat oder Zeituhr verwendet werden.

Als Standard ist der Thermostatmodus eingestellt.

Zum Wechseln zwischen Thermostat- und Zeituhrmodus, diese Schritte durchführen.

- Menüsymbol drücken.....
- Erst 'Einstellungen', dann 'Funktion einstellen. 'auswählen .....
- Nach unten auf Funktion10 "Gerätetyp" wischen, dann zum. Auswählen antippen......
- Um zwischen "Thermostat" & "Zeituhr" hin- und herzuschalten, AUF-/ABWÄRTS-Tasten
   antippen ......
- Zum Speichern der gewählten Konfiguration, "Speichern" drücken .....
- Um auf die Hauptanzeige zurückzukehren, wiederholt die Zurück-Taste drücken .....





Save

Bitte beachten, dass vor der Verbindung mit einem Netzwerk der Modus ausgewählt werden muss!



### 🕖 Verbindung zum neoHub

Für das Koppeln des neoHub mit der neoApp führen Sie die folgenden Schritte aus.

- Verbinden Sie den neoHub mit dem Netzstrom.
- Verbinden Sie den neoHub mithilfe des mitgelieferten Ethernet-Kabels mit Ihrem Router. Der Router vergibt automatisch eine IP-Adresse f
  ür jeden neoHub, die Link-LED leuchtet auf, sobald der neoHub mit Ihrem Netzwerk verbunden wurde.
- Laden Sie die KOSTENLOSE Heatmiser neoApp aus dem Apple App Store, Google Play Store oder Amazon App Store herunter und melden Sie ein Konto an.
- Nachdem Sie Ihr Konto registriert haben, drücken Sie die Login-Taste und anschließend die Option Standort hinzufügen.
- Drücken Sie die Verbindungstaste auf dem neoHub, um den Standort zu Ihrem Konto hinzuzufügen.
- Fügen Sie nach der erfolgreichen Verbindung einen Titel für den neuen Standort hinzu (z. B. Home) und konfigurieren Sie die Zeitzone für das System.



# 🚺 Den neoUltra koppeln

Im nächsten Schritt wird der neoUltra mit dem neoHub verbunden. Wir empfehlen, den sich am nächsten zum neoHub befindlichen neoUltra oder neoStat zuerst zu verbinden.

Um den neoUltra hinzuzufügen, diese Schritte durchführen:

- Menüsymbol drücken.....
- Erst 'Einstellungen', dann 'Netzwerk' auswählen .....
- "Start" antippen .....
- War die Netzwerkkopplung erfolgreich, erscheint die Nachrricht "Verbunden"..... V

Start

- Der Thermostat kehrt automatisch auf den Hauptbildschirm zurück und die Raumbezeichnung wird oben angezeigt.
- Da der Ultra nun ein Teil des Netzwerks ist, werden jetzt "Profile" und "Zonen" im Basismenü angezeigt (Hauptbildschirm).

## ? Was ist ein Mesh-Netzwerk?

Der neoUltra wird über ein Mesh-Netzwerk betrieben. D.h., dass die neoUltras über andere Thermostate im Netzwerk Signale senden & empfangen können. Das Signal wird von einem zum anderen Thermostat weitergeleitet, bis es an seinem Ziel angekommen ist. Mit dieser Kommunikationsmethode wird der Kommunikationsbereich erweitert und, im Vergleich zu Standard-RF-Thermostaten, die Netzwerkstabilität verbessert.



1 Thermostatmodus



Beispiel zeigt Bildschirm, wenn mit dem Netzwerk verbunden.

### Modell: neo Ultra

### LCB Hauptanzeige

- 1. Mesh-Symbol Wird angezeigt, wenn mit dem neoHub verbunden.
- 2. Temperatur Zeigt die aktuelle Fühlertemperatur in Celsius oder Fahrenheit an.
- 3. Solltemperatur Zeigt aktuelle Solltemperatur an.
- Solltemperaturbalken Zeigt die aktuelle und die Solltemperatur an. Am Balken entlang wischen, um die gew
  ünschte Raumtemperatur einzustellen.
- 5. Solltemperaturtasten Zur Feineinstellung der Solltemperatur.
- Kurzbefehl-Tabs Umgeht das Hauptmenü, für den Schnellzugriff auf die Funktionen "Unterwegs, Profile und Zonen".
- 7. Tastensperresymbol Wird angezeigt, wenn der Bildschirm gesperrt ist.
- 8. Menütaste Für den Zugriff auf 'Hauptmenü' und 'Einstellungen'.
- 9. Urlaub Wird angezeigt, wenn sich der Thermostat im Urlaubsmodus befindet.
- 10. Datumanzeige Zeigt das aktuelle Datum an (Tag/Monat/Jahr-Format).
- 11. Uhr Zeigt die aktuelle Zeit an (24-Stunden-Format).
- 12. Bodenbegrenzungssymbol Wird angezeigt, wenn der Bodenfühler die, im Menü 'Einstellen' auswählbaren, obersten und untersten Temperaturbegrenzungen erreicht hat.
- 13. Frostschutz Wird angezeigt, wenn der Unterwegs-/Bereitschaftsmodus aktiviert wurde.
- 14. Flammensymbol Wird angezeigt, wenn der Thermostat Wärme anfordert. Das Symbol blinkt, wenn der Optimumstart in Betrieb ist.
- 15. Tagesanzeige Zeigt den Wochentag an.
- 16. Raumanzeige Zeigt die Raumbezeichnung an, nachdem der Thermostat über die neo App mit einem Netzwerk verbunden wurde.



Hinweis: Ist der Ultra mit dem neoHub gekoppelt, werden Zeit- & Datumeinstellung automatisch, je nach Zeitzone des Standorts, synchronisiert.

Zum Einstellen der Uhr, diese Schritte durchführen.



 Zum Speichern, "Bestätigen" drücken oder die Zurücktaste antippen, um das Menü ohne zu speichern zu verlassen ......



Confirm



Der neoUltra verfügt über drei Programmm-Modusoptionen; Wochentag/Wochenende Programmierung, 7-Tage Programmierung und 24-Stunden Programmierung.

Der neoUltra kann auch als nicht programmierbarer Thermostat verwendet werden.

Dieser Thermostat wird mit bereits vorprogrammierten, einfach zu ändernden Komfortstufen geliefert. Die folgenden Zeiten und Temperaturen sind standardmäßig eingestellt:

07:00 - 21°C (Aufwachen) 09:00 - 16°C (1) 16:00 - 21°C (2) 22:00 - 16°C (3) --:-- -- (4) --:-- -- (Schlafen)

Bei der Wochentag/Wochenende Programmierung, stehen für Mo-Fr sechs gleiche Komfortstufen zur Verfügung. Die Komforstufen für Sa-So können anders sein. Bei der 7-Tage Programmierung stehen für jeden Tag der Woche sechs verschiedene Komfortstufen zur Verfügung. Im 24-Stunden Modus werden alle Tage mit den gleichen Komfortstufen programmiert.

- Zum Programmieren der Komfortstufen, das Menüsymbol drücken .....
- Aus dem Hauptmenü'Edit' wählen.....



Der 'Edit'-Bildschirm zeigt den Text des aktuell ausgewählten Elements in Orange hervorgehoben an.



t Saria

- Jetzt die Pfeiltasten zum Einstellen von Stunden, Minuten und AM/PM
  für "Aufwachen" antippen
- Die "1, 2, 3, 4, Schlafen"-Tabs drücken und, um für diese Komfortstufen Zeit und Temperatur einzustellen, die Schritte wie oben wiederholen.
- Um eine Stufe als nicht verwendet einzustellen, zuerst die Komfortstufe auswählen, und dann die Taste "Deaktivieren" drücken ......

Disable





Die "deaktivierte" Stufe zeigt jetzt weder Temperatur- noch Zeitinformationen an. Diese Stufe wird nun ignoriert und der Thermostat arbeitet mit der vorhergehenden, vorprogrammiert Komfortstufe weiter.

Cancel

Wenn mit einem neoHub verbunden, kann der neoUltra für 4 'Komfortstufen' konfiguriert werden. Über die neo App können Sie die Option für 4 'Komfortstufen' auswählen, und diese mit der gleichen Einstellmethode wie für 'Aufwachen, 1, 2, 3, 4, 'Schlafen' programmieren.



Der 'Edit'-Bildschirm zeigt 4 'Komfortstufen' an.



- Zum Einstellen der gewünschten Temperatur, über den Solltemperaturbalken nach links oder rechts wischen ......
- Für die Feineinstellung des Sollwerts, die Plus- und Minustasten an tippen



Hinweis: Diese neue Temperatur wird nur bis zur nächsten eingestellten Komfortstufe gehalten. Zu diesem Zeitpunkt kehrt der Thermostat zu den programmierten Stufen zurück.





Mit der Funktion zum Halten der Temperatur können Sie das aktuelle Betriebsprogramm manuell überbrücken und für einen gewünschten Zeitraum eine andere Temperatur festlegen.

- Zum Programmieren von 'Temperatur Halten', das Menüsymbol drücken .....
- Im Hauptmenü auf 'Halten' drücken .....
- · Zum Einstellen der 'Haltezeit & -temperatur', die Auf-/Abwärtstasten wiederholt drücken.....

Auf dem Hauptbildschirm erscheint jetzt die eingestellte 'Halten'-Temperatur sowie der Countdown der noch verbleibenden Zeit. Ist die Zeit abgelaufen, kehrt der Thermostat zum normalen Programm zurück.

Confirm





# 🚹 Den neoUltra sperren

Der neoUltra verfügt über eine Bildschirmsperrfunktion. Wenn diese aktiviert ist, wird für den Zugriff ein 4-stelliger Code benötigt. Zum Aktivieren der Sperre, diese Schritte durchführen.

- Menüsymbol drücken .....
- 'Sperren'auswählen .....



Geben Sie eine 4-stellige Nummer ein und drücken Sie "Bestätigen"......

Confirm
Die Anzeige kehrt zum Hauptbildschirm zurück und das Symbol für die Sperre
erscheint



# Den neoUltra entsperren

Zum Entsperren des neoUltra, geben Sie den 4-stelligen Pin erneut ein, um die Sperre zu deaktivieren.

• Berühren Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle.....

Confirm

Geben Sie den 4-stelligen Pin erneut ein und drücken Sie auf "Bestätigen".....

### In Bereitschaft

Im Zeituhrmodus: der zeitgesteuerte Ausgang wird ausgeschaltet, wenn 'Bereitschaft' aktiviert ist, und kehrt zu den programmierten Einstellungen zurück, nachdem 'Bereitschaft' deaktiviert wurde.

Im Thermostatmodus: der neoUltra schaltet die Heizung nur EIN, wenn die Raumtemperatur auf unterhalb der aktuell eingestellten Frosttemperatur absinkt. Die Frosttemperatur wird im Menü 'Funktionseinstellung' konfiguriert. Zum Aktivieren der Bereitschaft:

•	Menüsymbol drücken	
•	'Bereitschaft' auswählen	$\overline{\bullet}$
	Zwischen Ein und Aus wählen	On
•	Zum Speichern, "Bestätigen" drücken	Confirm





Im Zeituhrmodus: der zeitgesteuerte Ausgang wird ausgeschaltet, wenn 'Unterwegs' aktiviert ist, und kehrt zu den programmierten Einstellungen zurück, nachdem 'Unterwegs' deaktiviert wurde oder die eingestellte 'Unterwegs' Zeit abgelaufen ist.

Im Thermostatmodus: die 'Unterwegs'-Funktion schaltet die Heizung nur EIN, wenn die Raumtemperatur auf unterhalb der aktuell eingestellten Frosttemperatur absinkt. Die Frosttemperatur wird im Menü 'Funktionseinstellung' konfiguriert.

Zum Aktivieren von 'Permanent Unterwegs':

Den 'Unterwegs'-Tab auf dem Hauptbildschirm drücken	. Away
"Ein" ist bereits hervorgehoben	On
Zum Speichern "Bestätigen" drücken	Confirm
Zum Einstellen der 'Unterwegs'-Zeit:	
Den 'Unterwegs'-Tab auf dem Hauptbildschirm drücken	. Away
Um die Anzahl der Tage einzustellen, wiederholt die Auf-/Abwärtstasten drücken	
Zum Speichern "Bestätigen" drücken	Contirm
Der 'neoUltra' kehrt auf den Hauptbildschirm zurück und es erscheint ein Schneeflocken-Symbo	ol. 💥
Zum Abbrechen der Funktion 'Unterwegs':	
Den 'Unterwegs'-Tab auf dem Hauptbildschirm drücken	. Away
Zum Speichern, "Bestätigen" drücken     Der 'neoUltra' kehrt auf den Hauptbildschirm zurück und setzt den normalen Betrieb fort. Hinweis: Die Modi Unterwegs' & Breeitschaft' bedeuten, dass der 'neoUltra' die Temperatur gering häl unbegrenzte Zeit den Frostschutz zu gewährleisten. Die 'Unterwegs'-Funktion wird normalerweise für eine festgelegte Anzahl von Tagen oder der 'neoUltra' global für alle Zonen im Netzwerk auf 'Unterwegs' gestellt.	t, um für α' wird





Mit dem neoUltra können Sie Befehle an andere, mit dem Netzwerk verbundene, Geräte senden. Diese werden als 'Zonen' bezeichnet. Dazu gehören: zusätzliche neoUltra Thermostate, neoStat, neoStatHW, neoStat-E, neoAir & neoPlug.

#### Zugriff auf diese 'Zonen';

Die Anzeige erscheint wie abgebildet.



Individuelle Zonen oder 'Alle auswählen' antippen......

Select All

Hinweis: Das Auswählen von mehr als einem Gerätetyp, wie z.B. Thermostat & Plug oder Thermostat und Zeituhr, ist nicht möglich. Wurde ein bestimmter Gerätetyp ausgewählt, werden über die 'Alle auswählen'-Taste (wenn betätigt) alle mit dem Netzwerk gekoppelten Geräte dieses Typs angezeigt.

at Sorio



 Jetzt über das Pop-Up-Menü einen der 4 möglichen, unterschiedlichen Befehle auswählen.



Optionen für Thermostat und Zeituhr

Für Informationen zur Verwendung von 'Edit, Halten, Sperren & Unterwegs'-Befehlen, siehe vorherige Abschnitte in diesem Handbuch.

 Zum Synchronisieren aller vorher ausgewählten Zonen, nach dem Einstellen 'Bestätigen' antippen ......





Mit Profilen können Sie für eine Anzahl von vorher ausgewählten Thermostaten eine Reihe von Komfortstufen einstellen, welche zum gewünschten Zeitpunkt aktiviert werden. Es können mehrere Profile eingerichtet und entsprechend, z.B. 'Winter' und 'Sommer', bezeichnet werden. Ein Thermostat arbeitet mit einem bestimmten Profil auf unbestimmte Zeit oder bis zum Zeitpunkt an dem ein neues Profil ausgewählt wird.

Hinweis: Profile können nur eingerichtet werden, wenn der neoUltra mit dem neoHub verbunden ist.

#### Erstellen eines Profils:

- Über das Kurzbefehlmenü auf dem Hauptbildschirm den Punkt'Profile' antippen ...... Profile
- 'Neu'auswählen.....
   New

Next

- · 'Neues Profil' antippen und über die Pop-Up-Tastatur den Profilnamen eingeben ......
- Erst 'Erledigt', dann 'Weiter' antippen .....











Auf neoPlugs kann über das 'Zonen'-Menü genauso zugegriffen werden, wie auf die neo Thermostate und Zeituhren.

### Zum Zugriff auf die neoPlugs im System;

#### Manuell Ein/Aus

• Im Kurzbefehlmenü auf dem Hauptbildschirm, 'Zonen' antippen...... Zones Die Anzeige erscheint wie abgebildet.



· Auf der Anzeige aufwärts/abwärts wischen, um den/die neoPlug/s im System zu finden....

Stat Serie

 Um zwischen Ein/Aus des Plug-Schaltausgangs hin- und herzuschalten, auf das Netzsymbol drücken.....



#### Programmoptionen

- Einen der neoPlugs auswählen.....
- Individuelle Plug-Zonen oder für Multi-Zonen-Programmierung
   'Alle auswählen' antippen......
- An jeder ausgewählten Zone erscheint ein Häkchen.....
- 'Optionen' antippen .....
- Einen der 4 möglichen Befehle auf dem Pop-Up-Menü auswählen.

#### Optionen

Edit – 4 zeitgesteuerte Ein/Aus Zeiten einstellen.

Zeituhr überbrücken – Ein/Aus des Plug-Ausgangs für eine begrenzte Zeit überbrücken.

Automat. Programm – Zwischen manuellem und zeitgesteuertem Betrieb wählen.



#### Optionen für den neoPlug Betrieb



Select All

Options



### DIE FOLGENDEN EINSTELLUNGEN SIND OPTIONAL UND MÜSSEN NUR IN WENIGEN FÄLLEN ANGEPASST WERDEN

\*HINWEIS: AUF EINIGE DIESER FUNKTIONEN KANN NICHT ZUGERIFFEN WERDEN, WENN DAS GERÄT MIT EINEM NETZWERK VERBUNDEN IST!

Schaltdifferenz: Mit dieser Funktion können Sie die Schaltdifferenz des Thermostats erhöhen. Die Standardeinstellung ist 0,5°C, d.h., dass bei einer Temperatureinstellung von 20°C der Thermostat bei 19,5°C die Heizung einschaltet und bei 20°C ausschaltet. Bei einer Differenz von 1°C schaltet die Heizung bei 19°C ein und bei 20°C aus.

Frostschutztemperatur: Das ist die Temperatur, die gehalten wird, wenn sich der Thermostat im Frostmodus befindet. Der Bereich liegt zwischen 07 - 17°C. Die Standardtemperatur beträgt 12°C und ist für die meisten Anwendungen geeignet.

Ausgangsverzögerung: Um schnelles Schalten zu vermeiden, kann eine Ausgangs-verzögerung eingestellt werden. Der Bereich liegt zwischen 00-15 Minuten. Die Standardeinstellung ist 00, d.h., keine Verzögerung.

Auf-/Abwärtsbegrenzung: Mit dieser Funktion können Sie die Nutzung der Aufwärts- und Abwärtstasten begrenzen. Diese Begrenzung ist auch aktiv, wenn der Thermostat gesperrt ist. Somit können Sie die Regelung des Heizsystems durch andere Personen einschränken.

Fühlerauswahl: Am neoUltra können Sie auswählen, welcher Fühler verwendet werden soll. Es kann Lufttemperaturfühler, Bodentemperaturfühler oder beides ausgewählt werden. Werden beide Fühler ausgewählt, wird der Bodenfühler zur Begrenzung der Bodentemperatur verwendet, und verhindert so das Überhitzen des Fußbodens.

Bodentemp.begrenzung: Diese Funktion ist verfügbar, wenn bei der 'Fühlerauswahl' eine Bodenfernfühlereinstellung enthalten ist. Sie können eine Bodentemperaturbegrenzung zwischen 20-45°C einstellen (die Standardeinstellung ist 28°C).



Optimalstart: Der Optimalstart (Vorheizen) verzögert die Inbetriebnahme des Heizsystems bis zum spätmöglichsten Moment. Somit wird unnötiges Heizenvermieden und trotzdem gewährleistet, dass das Gebäude zur programmierten Zeit warm ist. Der Thermostat nutzt die Information der Änderungsrate, um zu berechnen, wie lange die Heizung für die Erhöhung der Gebäudetemperatur um 1°C benötigt (bei einer Änderungsrate von 20, hat der Thermostat errechnet, dass die Heizung 20 Minuten benötigt, um die Gebäudetemperatur um 1°C zu erhöhen), und startet die Heizung entsprechend der Berechnung.

Änderungsrate: Das ist die Anzahl der Minuten, welche benötigt werden, um die Temperatur um 1°C zu erhöhen (nur zur Information).

\*Temperaturformat: Mit dieser Funktion können Sie zwischen °C und °F wählen.

\*Gerätetyp: Der neoUltra kann entweder als Thermostat oder Zeituhr verwendet werden. Standardeinstellung ist der Thermostatmodus.

\*Programm-Modus: Der neoUltra verfügt über drei Programm-Modi und kann auch als nicht programmierbarer Thermostat verwendet werden.

- Wochentag / Wochenende ermöglicht das Programmieren von 6 Komfortstufen für die Tage in der Woche und 6 verschiedene Komfortstufen für das Wochenende.
- 7-Tage Programmierung Für jeden Tag können 6 Komfortstufen programmiert werden.
- 24-Stunden Programmierung Alle Tage werden gleich programmiert, und das Programm wird ständig wiederholt.

Farbe: Sie können Schwarz oder Weiß als Bildschirmfarbe auswählen.



#### Zugriff auf das Menü 'Funktionseinstellung'







Funktion	Einstellung
Schaltdifferenz	0.5°, 1.0°, 2.0°, or 3.0° (1.0°C Standard)
Frostschutztemperatur	7° - 17°C (12°C Standard)
Ausgangsverzögerung	00 – 15 Minuten (00 Standard)
Auf-/Abwärtsbegrenzung	00° – 10°C (00°C Standard)
Fühlerauswahl	Integrierter Luftfühler Luftfernfühler Bodenfühler Integrierter Luft- & Bodenfühler Luftfernfühler & Bodenfühler
Bodentemp.begrenzung	20° - 45°C (28°C Standard)
Optimalstart	1 – 5 Stunden (Deaktiviert Standard)
Änderungsrate	Nur zur Information
*Temperaturformat	°C oder °F (°C Standard)
*Gerätetyp	Thermostat oder Zeituhr (Thermostat Standard)
*Programm-Modus	24-Stunden 5/2-Tage 7-Tage Nicht programmierbar
Farbe	Schwarz oder Weiß (Schwarz Standard)





Um den neoUltra neu zu kalibrieren, diese Schritte durchführen.



Save

Neue Einstellungen durch Antippen von 'Speichern' festlegen......



Bei Begrenzung auf den Thermostatbetrieb zeigt das Display einen Fehlercode an, sofern eine Störung erkannt wurde.

- E0 = Der interne Sensor hat eine Störung vorliegen.
- E1 = Der externe Bodenfühler wurde nicht angeschlossen. Der externe Bodenfühler wurde nicht korrekt verdrahtet. Der externe Bodenfühler ist fehlerhaft.
- E2 = Der externe Luftfühler wurde nicht angeschlossen. Der externe Luftfühler wurde nicht korrekt verdrahtet. Der externe Luftfühler ist fehlerhaft.





Der neoUltra zeigt die Gesamtzahl der 'Betriebsstunden' (Wärmeabruf) über einen Verlauf von 24 Stunden für 8 aufeinanderfolgende Tage an. Wenn mit einem neoHub verbunden, zeigt der neoUltra auch die Laufzeit für andere neoStat's, neoStat HW's und neoPlugs im Netzwerk an.

#### Zum Zugriff auf das Menü'Verlauf':

Auf dem Hauptbildschirm das Menüsymbol und dann 'Verlauf' drücken.. => >>
 Im eigenständigen Status, wird der 'Verlauf' hier angezeigt.

#### Wenn mit einem Netzwerk verbunden:

- Eines der Geräte im Menü durch Antippen der Raumbezeichnung
   auswählen; die Auswahl wird durch ein Häkchen markiert .....
- 'Auswählen' antippen. Sie gelangen direkt in die Anzeige des Verlaufs für dieses Gerät.....

Ceden Ceden



Select

# O Werkeinstellung wiederhertsellen

Wird die Werkeinstellung wiederhergestellt, werden alle vorgenommenen Einstellungen gelöscht, und das Gerät wird aus dem neo-Netzwerk entfernt. Zum Wiederherstellen der Werkeinstellung, diese Schritte durchführen:

 Auf dem Hauptbildschirm das Menüsymbol und dann 'Einstellungen' antippen
 Werkeinstellung'antippen
 'Bestätigen' antippen
 Confirm

Hinweis: Durch das Wiederherstellen der Werkeinstellung, werden alle Parameter, die während des Einstellens und des Koppelvorgangs festgelegt wurden, wieder gelöscht. Nach Wiederherstellung der Werkeinstellung, müssen diese erneut festgelegt werden.























- 1. Zonenanzeige wenn über die neo App an ein Netzwerk gekoppelt, wird die Zonenbezeichnung angezeigt.
- 2. Zeituhrstatus Zeigt den aktuellen Status des zeitgesteuerten Ausgangs an.
- Kurzbefehl-Tabs umgeht das Hauptmenü für den Schnellzugriff auf die Funktionen "Unterwegs, Profile und Zonen".
- 4. Tastensperresymbol wird angezeigt, wenn der Bildschirm gesperrt ist.
- 5. Menütaste für den Zugriff auf das 'Hauptmenü' und 'Einstellungen'.
- 6. Urlaub wird angezeigt, wenn der Thermostat im Urlaubsmodus ist.
- 7. Datumanzeige Zeigt das aktuelle Datum an (Tag/Monat/Jahr-Format).
- 8. Uhr Zeigt die aktuelle Zeit an (24-Stunden-Format).
- 9. Tagesanzeige Zeigt den Wochentag an.





Der neoUltra verfügt über drei Programm-Modusoptionen: Wochentag/ Wochenende, 7-Tage Programmierung und 24-Stunden Programmierung.

Zu den Standardwerkeinstellungen gehören vorprogrammierte Ein/Aus Zeiten, welche aber einfach zu ändern sind. Die zeitgesteuerten Standardeinstellungen sind wie folgt:

(1)		(2)	
On - 07:00	Off - 09:00	On - 16:00	Off) - 20:00
(3)		(4)	
On:	Off:	On:	Off):

"--:--" bedeutet, dass diese Stufe deaktiviert ist.

Zum Programmieren der Schaltzeiten, diese Schritte durchführen.

•	Das Menüsymbol auf dem Hauptbildschirm drücken	:=
	Im Hauntmenü (Edit' auswählen	Ø



Auf dem 'Edit'-Bildschirm erscheint nun das ausgwählte Element mit in Orange hervorgehobenen Text.

	<	< 💋 Edit					
	w	feekdays	Weekend	1			
	(1			4			
	Ctt	09	▲ ▲ 6 : 30 ▼ ▼	AM T			
	Confir	m Can	cel Di:	able			
•	"Ein" ist bereits hervorgehoben					Off	On
•	Jetzt die Pfeiltasten antippen, um St	unde, Minute	e u. AM/PM f	ür Zeit '1' l	EIN einzustel	len	
•	Zum Einstellen von Zeit '1' AUS, zue	rst "Aus" wäh	len			Off	On
•	Jetzt die Pfeiltasten antippen, um S AUS einzustellen	tunde, Minut	e u. AM/PM	fürZeit'1'			
•	Zum Einstellen der 'Schaltzeiten 2, 3	8 & 4′, die Sch	ritte wie obe	n wiederł	nolen.		
•	Um eine nicht verwendete Zeitdaue 2, 3 oder 4 auswählen, dann die Tas	er einzustelle te "Deaktivie	en, erst die Ze ren″ drücken	eituhrstuf	en 1,	Disat	ole
•	Wenn beendet, "Bestätigen" drücke oder jederzeit "Abbrechen" drücken zu verlassen	n, um die Ein , um ohne zu	istellungen z u speichern c	u speiche las Menü	rn Confirm	oder Canc	el



### 🙃 Zeituhr überbrücken

'Halten für' drücken, und die verbleibende Zeit wird angezeigt.





### DIE FOLGENDEN EINSTELLUNGEN SIND OPTIONAL UND MÜSSEN NUR IN WENIGEN FÄLLEN ANGEPASST WERDEN

\*HINWEIS: AUF EINIGE DIESER FUNKTIONEN KANN NICHT ZUGERIFFEN WERDEN, WENN DAS GERÄT MIT EINEM NETZWERK VERBUNDEN IST!

\*Gerätetyp: Der neoUltra kann entweder als Thermostat oder Zeituhr verwendet werden. Standardeinstellung ist der Thermostatmodus.

\*Programm-Modus: Der neoUltra verfügt über drei Programm-Modi und kann auch als nicht programmierbarer Thermostat verwendet werden. (Nicht programmierbar ist im Zeituhrmodus nicht verfügbar).

- Wochentag / Wochenende ermöglicht das Programmieren von 4 Ein/Aus Schaltzeiten f
  ür die Tage in der Woche und 4 verschiedene Stufen f
  ür das Wochenende.
- 7-Tage Programmierung F
  ür jeden Tag k
  önnen 4 eigenst
  ändige Ein/Aus Schaltzeiten programmiert werden.
- 24-Stunden Programmierung Alle Tage werden gleich programmiert, und das Programm wird ständig wiederholt.

Farbe: Sie können Schwarz oder Weiß als Bildschirmfarbe auswählen.





Funktion	Einstellung
*Gerätetyp	Thermostat oder Zeituhr (Thermostat Standard)
*Programm-Modus	24-Stunden 5/2-Tage 7-Tage
Farbe	Schwarz oder Weiß (Schwarz Standard)















Wird der Thermostat normalerweise über einen Netzanschluss betrieben, muss die 3 V Lithiumbatterie eigentlich kaum ausgewechselt werden. Die Hauptaufgabe der Batterie ist, zu gewährleisten, dass die Zeiten akkurat eingehalten werden, wenn die Stromversorgung zum Thermostat unterbrochen wird.

Zum Entfernen der Batterie, einen kleinen Schlitzschraubendreher oder die Fingerspitze verwenden, um den Messing-Haltebügel zurückzuschieben. Die Batterie wird dann automatisch freigegeben.

Zum Einlegen der neuen Batterie, ein Ende (+Seite nach oben!) unter den Halteklemmen einführen und das andere Ende an der gegenüberliegenden Seite gegen den Messing-Haltebügel drücken.



Wir empfehlen, dass die Lithiumbatterie von einem geprüften Fachmann ausgewechselt wird.



# heatmiser

### Haben Sie noch Fragen?

Rufen Sie unseren Kundendienst an: +44 (0)1254 669090 oder sehen Sie sich die technischen Angaben direkt auf unserer Webseite an: www.heatmiser.de

