







Inhaltsverzeichnis

Produktabbildung	1
Inhaltsverzeichnis	2
Was ist ein programmierbares Raumthermostat?	3-4
Installationsablauf	5-6
Modusauswahl	7
Modus 1 - Thermostat	8
LCD Display	9-10
EIN/AUS-Funktion	11
Zeit und Datum einstellen	12
Temperaturanzeige	13
Zubehör verbinden	14-15
Zubehör anzeigen	16
Zubehör entfernen	17
Komfortstufen einrichten	18-19
Temperatur einstellen	20
Temperatur halten	21
Weiterschalten	22
Frostschutz	23

Sperren & Entsperren des edge	24
Urlaubsprogrammierung	25
Erläuterung optionaler Funktionen	26-27
Tabelle mit optionalen Funktionen	28
Anpassen der optionalen Einstellungen	29
Ausfallsicherung Modbus	30
Thermostat neu kalibrieren	31
Fehlercodes	31
Schaltpläne	32
Modus 2 - Zeitubr	33
Modus 2 - Leitum	
LCD Display	34-35
LCD Display Schaltzeiten einstellen	34-35 36
LCD Display Schaltzeiten einstellen Zeituhr weiterschalten	34-35 36 37
LCD Display Schaltzeiten einstellen Zeituhr weiterschalten Manuelle Überbrückung	34-35 36 37 37
LCD Display Schaltzeiten einstellen Zeituhr weiterschalten Manuelle Überbrückung Erläuterung optionaler Funktionen	34-35 36 37 37 38
LCD Display Schaltzeiten einstellen Zeituhr weiterschalten Manuelle Überbrückung Erläuterung optionaler Funktionen Tabelle mit optionalen Funktionen	34-35 36 37 37 38 38
LCD Display Schaltzeiten einstellen Zeituhr weiterschalten Manuelle Überbrückung Erläuterung optionaler Funktionen Tabelle mit optionalen Funktionen Anpassen der optionalen Einstellungen	34-35 36 37 37 38 38 38 39
LCD Display Schaltzeiten einstellen Zeituhr weiterschalten Manuelle Überbrückung Erläuterung optionaler Funktionen Tabelle mit optionalen Funktionen Anpassen der optionalen Einstellungen Schaltplan - Zeituhrmodus	34-35 36 37 37 38 38 38 39 40

? Was ist ine programmierbarer Raumthermostat?

Ein programmierbarer Raumthermostat ist ein Programmierer und Raumthermostat in einem.

Mit einem Programmierer stellen Sie die "Ein" und "Aus" Zeiten so ein, wie Sie es mögen.

Ein Raumthermostat erfasst die Lufttemperatur, schaltet die Heizung ein, wenn die Lufttemperatur auf unterhalb der Thermostateinstellung absinkt, und schaltet die Heizung aus, wenn die eingestellte Temperatur erreicht wurde.

Mit einem programmierbaren Raumthermostat können Sie wählen, wann die Heizung einschaltet und welche Temperatur in dieser Zeit erreicht werden soll. Somit können Sie unterschiedliche Temperaturen für verschiedene Tageszeiten (und Wochentage) je nach Ihren Bedürfnissen und Präferenzen auswählen.

Durch Einstellen einer höheren Temperatur am programmierbaren Raumthermostat, wird der Raum nicht schneller erwärmt. Wie schnell ein Raum erwärmt wird, hängt vom Design und der Größe Ihrer Heizanlage ab.

Das gilt auch für das Absenken der eingestellten Temperatur, denn das hat keine Auswirkung darauf, wie schnell ein Raum abkühlt. Durch Einstellen einer niedrigeren Temperatur am programmierbaren Raumthermostat, wird der Raum mit einer niedrigeren Temperatur beheizt, und spart somit Energie. Um Ihr programmierbares Raumthermostat optimal einzustellen und zu verwenden, sollte die niedrigste, für Sie zu unterschiedlichen Zeiten angenehmste, Temperatur ermittelt werden. Mehr ist nicht notwendig.

Stellen Sie den Raumthermostat auf eine niedrige Temperatur ein – z.B. 18°C, und erhöhen Sie dann jeden Tag die Temperatur um 1°C, bis Sie die für Sie angenehmste Temperatur ermittelt haben. Der Thermostat muss danach nicht weiter angepasst werden. Anpassungen, die über die Einstellung hinausgehen, verschwenden Energie und kosten Sie mehr Geld.

Durch Überbrücken des Programms oder Verwenden der Temperatur-Halten-Funktion, können Sie das Heizprogramm vorübergehend anpassen. Diese Funktionen werden auf Seite 20 und 21 dieser Anleitung näher beschrieben.

Zum Erfassen der Temperatur benötigen programmierbare Raumthermostate ungehinderte Luftzirkulation. D.h., sie dürfen nicht von Vorhängen verdeckt oder durch Möbel blockiert werden. In der Nähe befindliche Heizstrahler, Fernsehgeräte, Wand- oder Tischleuchten können die Funktionstüchtigkeit des Thermostat beeinflussen.



Installationsablauf



Korrekte Vorgehensweise

Montieren Sie das Thermostat in Augenhöhe. Lesen Sie die Anleitungen vollständig durch, um Ihr Produkt optimal einsetzen zu können.



Vermeiden Sie folgende Fehler

Installieren Sie das Thermostat nicht unmittelbar neben einer direkten Wärmequelle, da dies die. Funktionalität beeinträchtigt. Drücken Sie nicht zu fest auf das LCD Display, da dies zu irreparablen Schäden führen kann.

Dieses edge-e wurde für die Unterputz-Montage konzipiert und erfordert eine Einbaudose von 35 mm (Mindesttiefe) in der Wand, bevor die Installation erfolgen kann.

Schritt 1

Entfernen Sie die Schraube unten vom Thermostat und trennen Sie nun die vordere Hälfte vorsichtig von der Klemmplatte.

Schritt 2

Legen Sie die Thermostat-Vorderseite an einem sicheren Ort ab. Schließen Sie das Thermostat gemäß den Schaltplänen auf den Seiten 32 dieser Broschüre an. Note: For time clock wiring connections, terminate as shown on pages 40.

Schritt 3

Schrauben Sie die Rückseite des Thermostats wieder sorgfältig in der Einbaudose fest.

Schritt 4

Um die Vorderseite des Thermostats wieder zu befestigen, Stifte in der Fassung platzieren und den oberen Edge zuerst einführen. Jetzt den unteren Edge einschieben, und mit einer Halteschraube befestigen.





Dieses edge-e kann entweder als Thermostat oder als Zeituhr verwendet werden.

Der Thermostatmodus ist werksseitig eingestellt.

Um zwischen den Modi Thermostat und Zeituhr umzuschalten, befolgen Sie diese Schritte.

An diesem Punkt erlischt der Bildschirm und nur 'SETUP' und 'CLOCK' sind noch zu sehen.

Verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten für das Scrollen zum 'SETUP'
Drücken und halten Sie die Häkchen-Taste 10 Sekunden lang gedrückt

Der Edge-e setzt auf die Werkeinstellung zurück, und bietet dann 2 wählbare Modusoptionen.

Verwenden Sie die Links-/Rechts-Tasten für das Scrollen zwischen den Modi

Modus 1 = Thermostat Modus 2 = Zeituhr *Hinweis: die gewählte Option blinkt.*

Drücken Sie die Häkchen-Taste, um die Auswahl zu bestätigen

Das edge-e wechselt zur Hauptansicht für den gewählten Modus.

Hinweis: Die Modusauswahlfunktion setzt alle Parameter **(außer Luft-Funksensoren und Fenster-/Türkontakte)**, die während des Einrichtens eingegeben wurden, wieder zurück. Diese Vorgänge müssen nach beendetem Neustart wiederholt werden.









- 1. Tagesanzeige Zeigt den Wochentag an.
- 2. Urlaub Wird angezeigt, wenn das Thermostat im Urlaubsmodus ist.
- 3. Uhr Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.
- Flammen-Symbol Wird angezeigt, wenn das Thermostat Wärmezufuhr abruft, es blinkt, wenn die Funktion Optimaler Start aktiv ist.
- 5. Frostschutz Wird angezeigt, wenn der Frostschutz durch einen Fenster-/Türschalter aktiviert wurde.
- Fußbodenlimit-Symbol Wird angezeigt, wenn der Fußbodenfühler das unter Funktion 06 eingestellte Temperaturlimit erreicht hat.
- 8. Halten Wird angezeigt, wenn ein Halten der Temperatur aktiv ist, die verbleibende Zeit wird dargestellt.
- Sensorwarnung Blinkt auf dem Bildschirm, wenn der Edge kein Signal von einem Funksensor oder Fenster-/Türschalter erhalten hat.
- Stand / Raum und Temperatureinstellung Zeigt den aktuellen Sensormodus an und wechselt auf die Oder der aktuelle Einstellwert.
- 11. Aktiv-Status Zeigt die Modi 'Vorheizen' und 'Frostschutz' an.
- 13. Hauptmenü Zeigt an, welche Option aktuell gewählt wurde.
- 14. Sperrsymbol Wird angezeigt, wenn die Sperre aktiviert wurde.
- 15. Temperatur Zeigt die aktuelle Sensortemperatur an.
- 16. Temperaturformat Grad Celsius oder Fahrenheit.
- 17. Fenster-Symbol Wird angezeigt, wenn der Fenster-/Türschalter ausgelöst wurde.
- 18. Zeit/Tag/Monat/Jahr Wird angezeigt, wenn Uhr/Kalender oder ein Urlaubszeitraum eingestellt wird.



Wenn das Flammensymbol sichtbar ist, bedeutet dies, dass die Heizung eingeschaltet ist.

Wenn das Flammensymbol fehlt, ist kein Heizen zum Erreichen der Einstelltemperatur erforderlich, allerdings bleibt das edge-e aktiviert.

Um das edge-e komplett auszuschalten, scrollen Sie zu dem Symbol für die Ein/Aus-Funktion und halten Sie die Häkchen-Taste circa 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Display nichts mehr anzeigt

Das Display und die Heizung werden ausgeschaltet.

Thermostat komplett AUS

Um das Thermostat wieder einzuschalten, drücken Sie die Häkchen-Taste einmal

heatmiser

Thermostat EIN geschaltet



🕖 Zeit und Datum einstellen

An diesem Punkt erlischt der Bildschirm und nur 'SETUP' und 'CLOCK' sind noch zu sehen.

 Erst die Taste 'Aufwärts', und dann die Taste 'Rechts' antippen, um $\wedge >$ 'CLOCK' hervorzuheben • Das **√**drücken, um die Auswahl zu bestätigen (jetzt blinken die 'Hour'-Ziffern) Zum Einstellen der Stunden, die Pfeiltasten 'Aufwärts/Abwärts' und VV. anschließend 🗸 verwenden • Zum Einstellen der Minuten, die Pfeiltasten 'Aufwärts/Abwärts' und AV. anschließend 🗸 verwenden Zum Einstellen des Datums ('Taa, Monat & Jahr'), die zwei vorangegangenen Schritte wiederholen. Nach Beendiauna erlischt die Anzeiae. • Die Pfeiltaste 'Abwärts' und anschließend 🗸 drücken. V. um auf den Hauptbildschirm zurückzukehren

Temperaturanzeige

Dieses edge-e kann für verschiedene Sensoroptionen konfiguriert werden, wie z. B. einen integrierten Luftsensor, Bodensensor oder beides. Die Anzeige zeigt deutlich an, welcher Sensor verwendet wird, indem entweder "Room Temp" (Raumtemperatur) oder "Floor Temp" (Bodentemperatur) vor dem aktuellen Temperaturwert angezeigt wird.



Raumtemperatur

Bodentemperatur

Wenn das edge-e so eingestellt wurde, dass es den Luft- und Bodensensor verwendet, wird die Raumtemperatur standardmäßig angezeigt.

Für das Anzeigen der aktuellen Raumtemperatur drücken und halten Sie die Links- und Rechts-Pfeiltasten 5 Sekunden lang gedrückt, wodurch die Bodentemperatur angezeigt wird

Zubehör verbinden

Luft-Funksensor, Fenster/Tür - Funkkontaktsensor (Nicht mit Zeituhrmodus erhältlich).

Insgesamt 16 Zubehöre können mit einem einzigen Edge-Thermostat verbunden werden

luft-Funksensor

Wurde ein Fernbedienungssensor hinzugefügt, zeigt der Edge-e automatisch die Durschnittstemperatur zwischen dem 'Luft-Funksensor' und dem integrierten Sensor im Thermostat an. Die Durchschnittstemperatur wird auch zwischen mehreren Luftsensoren berechnet

Fenster-/Tür-Funkkontaktsensor

Wird einer der Kontakte 'Fenster/Tür' unterbrochen, wird der Edge-Thermostat alarmiert und der Modus 'Frostschutz' wird aktiviert

Auf der Anzeige erscheint nun das Symbol (rechts), um anzuzeigen, dass ein Fenster oder eine Tür geöffnet wurde. Das Heizen wird erst dann fortgesetzt, wenn dieses Symbol auf dem Bildschirm erlischt.

Den Luftsensor und den Fenster-/Türkontakt verbinden.

- Die Pfeiltasten 'Links/Rechts' verwenden, um das ⁽¹⁾ hervorzuheben, und dann die Taste 🗸 drücken und für 3 Sekunden gedrückt halten, um die Anzeige auszuschalten
- Die Taste 'Aufwärts' antippen, um 'Setup' auszuwählen, und dann 🗸 • drücken
- Die Taste 'Abwärts' drücken, bis der Buchstabe 'P' oben auf dem Bildschirm erscheint, dann 🗸 drücken



Der Thermostat startet nun einen Countdown von 99 Sekunden. Während dieser Zeit können mehrere Sensoren hinzugefügt werden.



 Am 'Luftsensor & Fenster-/Türkontakt', die Verbindungstaste drücken und für 5 Sekunden gedrückt halten. Die LED leuchtet rot, um den Verbindungsstatus anzuzeigen.



Wurde der Sensor erfolgreich verbunden, erlischt die LED nach einigen Sekunden. Auf der Thermostatanzeige erscheint dann '01:P', um anzuzeigen, dass das erste Zubehör hinzugefügt wurde. Wenn die Countdown-Zeit abläuft, bevor alle Zubehöre verbunden wurden, den Countdown erneut starten und die vorangegangenen Schritte durchführen, um weitere Sensoren hinzuzufügen.





Die Pfeiltasten 'Links/Rechts' verwenden, um durch die Liste der verbundenen Zubehöre zu scrollen.

Ein 'Luft-Funksensor' zeigt die aktuelle Temperatur an. Der 'Fenster-/Türkontakt' zeigt durch 'OP' = Offen oder 'CL'= Geschlossen den Status an. Verliert der Edge die Verbindung zu einem Zubehör, wird "--" angezeigt. Ein Batterie-Warnsymbol wird angezeigt, wenn das Zubehör einen niedrigen Batteriestand meldet. In diesem Fall, die Lithium CR2302 3V Batterie sobald wie möglich auswechseln.



Es gibt zwei Möglichkeiten, Zubehör vom Edge-e-Thermostat zu entfernen.

On the Sensor/Switch

 Die Verbindungs-/Reset-Taste am Sensor/Schalter drücken und für 15 Sekunden gedrückt halten.

Die LED-Anzeigeleuchte blinkt dreimal, um das Zurücksetzen zu bestätigen.



An diesem Punkt signalisiert der 'Sensor/Kontakt' dem Edge, dass er das System verlassen hat und der 'Sensor/Kontakt' wird automatisch vom "Zubehörmenü" entfernt.

Am Edge-Thermostat

- Für den Zugriff auf das Zubehörmenü, die Schritte auf Seite 16 befolgen.
- Die Pfeiltasten 'Links/Rechts' drücken, um das Zubehör anzuzeigen, welches entfernt wird.
- Die (Häkchen)-Taste drücken und für 10 Sekunden gedrückt halten, bis der Sensor im Menü gelöscht ist

Hinweis: An dieser Stelle muss der Sensor zurückgesetzt werden.

C Komfortstufen einrichten

Das edge-e bietet drei Programmauswahlmöglichkeiten: Wochentag-/Wochenende-Programmierung, 7-Tage-Programmierun g und 24-Stunden-Programmierung. Es besteht außerdem die Möglichkeit, das Thermostat als nicht programmierbares Thermostat zu verwenden.

Das Thermostat wird mit bereits programmierten Komfortleveln geliefert, allerdings lassen sich diese einfach ändern. Die voreingestellten Zeiten und Temperaturen sind; 07:00 - 21°C (Ebene 1) 09:00 - 16°C (Ebene 2) 16:00 - 21°C (Ebene 3) 22:00 - 16°C (Ebene 4) sollten Sie die nicht genutzten Level auf --:-- setzen.

Für die Werktag-/Wochenendprogrammierung sind die vier Komfortlevel für Mo-Fr gleich, können jedoch für Sa-So anders lauten. Für die 7-Tage-Programmierung kann jeder Wochentag vier unterschiedliche Komfortlevel enthalten. Im 24-Stunden-Modus werden alle Tage mit denselben Komfortlevels programmiert.

- Drücken Sie die Häkchen-Taste, um die Auswahl zu bestätigen
- Verwenden Sie die Links-/Rechts-Pfeiltasten f
 ür die Auswahl von Tag / Zeitraum (die Auswahl blinkt)
- Drücken Sie die Häkchen-Taste, um die Auswahl zu bestätigen
 Jetzt blinkt Ebene 1 und die aktuelle Zeit- und Temperatureinstellung wird angezeigt.
- Drücken Sie die Häkchen-Taste, um die Einstellungen für Ebene zu bearbeiten 🗸

•	Verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten, um die Stunden einzustellen
•	Drücken Sie die Häkchen-Taste, um die Auswahl zu bestätigen 🗸
•	Verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten, um die Minuten einzustellen
•	Drücken Sie die Häkchen-Taste, um die Auswahl zu bestätigen 🗸
•	Verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten, um die Temperatur einzustellen
•	Drücken Sie die Häkchen-Taste, um die Auswahl zu bestätigen 🗸
•	Drücken Sie die rechte Pfeiltaste>
	Jetzt blinkt Ebene 2 und die aktuellen Einstellungen werden angezeigt.
•	Drücken Sie das Häkchen, um die Einstellungen für Ebene 2 zu bearbeiten 🗸
	Wiederholen Sie diese Schritte, um alle Komfortlevel einzustellen.
	Setzen Sie die Zeit für alle ungenutzten Zeiträume auf:
•	Verwenden Sie die Links-/Rechts-Pfeiltasten, um zu DONE (beenden) zu scrollen und drücken Sie die Häkchen-Taste
Es	können maximal 6 Stufen eingerichtet werden, wenn diese im Funktionsmenü

aktiviert wurden (siehe Seite 28).

🔆 Temperatur einstellen



Einstelltemperatur

Hinweis: Diese neue Temperatur wird nur bis zum nächsten programmierten Komfortlevel beibehalten. Danach wird das Thermostat auf die programmierten Einstellungen zurückkehren.



De Einstellung zum Halten der Temperatur ermöglicht Ihnen das manuelle Überspringen des aktuellen Betriebsprogramms und die Einstellung einer anderen temperatur für einen gewünschten Zeitraum.

- Verwenden Sie die Links-/Rechts-Tasten für das Scrollen zu HOLD (Halten).....
- Verwenden Sie die Pfeiltasten aufwärts / abwärts, um die gewünschte Haltezeit (Stunden) auszuwählen, drücken Sie das Häkchen, um die Auswahl zu bestätigen Jetzt blinkt Minuten.

AV./

AVJ

NV

- Verwenden Sie die Pfeiltasten aufwärts / abwärts, um die gewünschte Haltezeit (Minuten) auszuwählen, drücken Sie das Häkchen, um die Auswahl zu bestätigen.......
- Verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten, um den gewünschten Haltetemperatur einzustellen
- Drücken Sie die Häkchen-Taste, um die Auswahl zu bestätigen

Sie sehen jetzt die Anzeige HOLD LEFT (verbleibende Haltezeit) auf dem Display

Die Zeit zählt die Einstellungsdauer herunter und kehrt dann zum normalen Programm zurück.

Abbrechen / Bearbeiten Haltetemperatur

- Verwenden Sie die Links-/Rechts-Tasten für das Scrollen zu HOLD (Halten).....
- Oder die Pfeiltaste 'Links' drücken, um 'EDIT' hervorzuheben, und dann das drücken, um die aktuellen Einstellungen für 'Halten' anzupassen......

Um die Einstellungen für 'Halten' anzupassen, die Vorgehensweise wie in den Schritten oben auf dieser Seite befolgen.



Diese Funktion ermöglicht es, auf die nächste eingestellte 'Komfortstufe' weiterzuschalten und diese vor der vorprogrammierten Zeit zu aktivieren. *Hinweis: Mehrfaches Weiterschalten ist nicht möglich.*

'Weiterschalten' aktivieren.

- Die Tasten Links/Rechts verwenden, um 'ADVANCE' hervorzuheben, dann das J drücken.....
 Die Zeit für 'ADVANCED UNTIL' und die 'SET' Temperatur werden nun angezeigt.
- Das (Häkchensymbol) erneut drücken, um die Auswahl zu bestätigen



'Weiterschalten' abbrechen.

 Die Tasten Links/Rechts verwenden, um 'ADVANCE' hervorzuheben, dann das (Häkchensymbol) zweimal drücken





🚹 Sperren des edge-e

Das Thermostat hat eine Tastensperre. Für das Aktivieren der Sperre befolgen Sie diese Schritte.

- Scrollen Sie mithilfe der Links-/Rechts-Pfeiltasten zu HOLD (Halten) und drücken Sie für 7 Sekunden die Häkchen-Taste Das Display zeigt 00:00 und Sie müssen eine vierstellige PIN-Nummer eingeben.
- Zun Eingeben der Werte, die Tasten 'Aufwärts/Abwärts' verwenden
- Zum Bewegen zwischen den Ziffern, die Tasten 'Links/Rechts' verwenden 🧲 🤉
- Drücken Sie die Häkchen-Taste als Bestätigung

Das Display kehrt zur Hauptansicht zurück und zeigt die Tastensperre an fin Hinweis: Die Sperranzeige mit den Schloss ist nur sichtbar, wenn die Sperre aktiviert wurde.

Entsperren des edge-e

- Für das erneute Freischalten des edge drücken Sie die Häkchen-Taste einmal.......
 Das Display zeigt 00:00 an und Sie müssen die zuvor eingestellte vierstellige PIN-Nummer eingeben.
- Zun Eingeben der Werte, die Tasten 'Aufwärts/Abwärts' verwenden
- Zum Bewegen zwischen den Ziffern, die Tasten 'Links/Rechts'
 verwenden
- Drücken Sie die Häkchen-Taste als Bestätigung

Das Display wird freigeschaltet und kehrt zur Hauptansicht zurück.



Im Zeituhrmodus lässt die Urlaubsfunktion die programmierten Heizzyklen ausgeschaltet.

Im Thermostatmodus reduziert die Urlaubsfunktion die Einstelltemperatur in Ihrem Heim auf die Einstellung der Frostschutztemperatur.

Das Thermostat behält die Temperatur für die Dauer des Urlaubs bei und kehrt anschließend automatisch bei Ihrer Rückkehr in den Programmmodus zurück.

Zum Einstellen von 'Urlaub'

- Verwenden Sie die Links-/Rechts-Tasten f
 ür das Scrollen zu HOLS (Urlaub) und dr
 ücken Sie die H
 äkchen-Taste
- Zum Eingeben der Rückkehrzeit (Minuten), die Tasten 'Aufwärts/Abwärts' verwenden, und dann zum Bestätigen das ✓drücken
- Diese Schritte für das Einstellen von 'Tag', 'Monat' & 'Jahr' wiederholen.....

Auf der Anzeige erscheint jetzt das 🛪 und 'Frostschutz Aktiv' wird angezeigt.

Um die 'Set' Frosttemperatur im Modus 'Urlaub' zu ändern oder anzuzeigen, die Tasten 'Aufwärts/Abwärts', und dann das **√**zum Bestätigen drücken

🗞 Erläuterung optionaler Funktionen

DIE NACHFOLGENDEN EINSTELLUNGEN SIND OPTIONAL UND MÜSSEN NUR IN WENIGEN FÄLLEN ANGEPASST WERDEN

Zubehöre anzeigen: Aktueller Status jedes Zubehörs, Fernbedienungssensors und Fensterschalters.

Zubehöre verbinden: mit einem Raum-Funksensor oder Fensterschalter.

Temperaturformat: Mit dieser Funktion können Sie zwischen °C und °F wählen.

Schaltdifferenz: Mit dieser Funktion können Sie die Schaltdifferenz des Thermostats erhöhen. Die Standardeinstellung ist 1°C, d.h., dass bei einer Temperatureinstellung von 20°C der Thermostat bei 19°Cdie Heizung einschaltet und bei 20°C ausschaltet. Bei einer Differenz von 2°C schaltet die Heizung bei 18°C ein und bei 20°C aus.

Bedingung: Während "Optimumstart" aktiviert ist, soll die 'Schaltdifferenz' als 1°C/F vorgegeben werden.

Ausgangsverzögerung: Um schnelles Schalten zu vermeiden, kann eine Ausgangsverzögerung eingestellt werden. Der Bereich liegt zwischen 00-15 Minuten. Die Standardeinstellung ist 00, d.h., keine Verzögerung.

Bedingung: Die Ausgangsverzögerung soll nicht wirksam sein, während der 'Optimumstart' durchgeführt wird.

Temperatur Auf-/Abwärtsbegrenzung: Mit dieser Funktion können Sie die Nutzung der Aufwärts- und Abwärtstasten begrenzen. Diese Begrenzung ist auch aktiv, wenn der Thermostat gesperrt ist. Somit können Sie die Regelung des Heizsystems durch andere Personen einschränken.

Fühlerauswahl: An diesem neoAir können Sie auswählen, welcher Fühler verwendet werden soll. Sie können nur Lufttemperatur, Bodentemperatur oder beide wählen. Wenn Sie beide Fühler wählen, wird der Bodenfühler als Bodenbegrenzungsfühler verwendet, um so das Überhitzen des Fußbodens zu verhindern. Bodentemp.begrenzung: Diese Funktion kann verwendet werden, wenn Funktion 05 auf 02/03 eingestellt wurde. Es kann eine Bodentemperaturbegrenzung zwischen 20-45°C eingestellt werden (27°C ist Standard).

Hinweis: Der luftsensor DARF NICHT zur Regelung von elektrischen Fußbodenheizungen verwendet werden. Der Bodensensor oder beide Sensoren solten verwendet werden.

Optimalstart: Der Optimalstart verzögert die Inbetriebnahme des Heizsystems bis zum spätmöglichsten Moment. Somit wird unnötiges Heizen vermieden und trotzdem gewährleistet, dass das Gebäude zur programmierten Zeit warm ist. Der Thermostat nutzt die Information der Änderungsrate, um zu berechnen, wie lange die Heizung für die Erhöhungder Gebäudetemperatur um 1°C benötigt (bei einer Änderungsrate von 20, hat der Thermostat errechnet, dass die Heizung 20 Minuten benötigt, um die Gebäudetemperatur um 1°C zu erhöhen), und startet die Heizung entsprechend der Berechnung.

Änderungsrate: Anzahl der Minuten, die benötigt werden, um die Temperatur um 1°C zu erhöhen. Hinweis: Diese Funktion dient nur zur Information und kann vom Benutzer nicht geändert werden.

Programmiermodus: Es stehen die folgenden Programmiermodi zur Verfügung:

- Nicht programmierbar Einfache Aufwärts-/Abwärts-Überbrückungstemperaturregelung.
- Wochentag/Wochenende ermöglicht das Programmieren von 4 Komfortstufen für die Wochentage und 4 verschiedene Komfortstufen für das Wochenende.
- 7-Tage Programm für jeden Tag können 4 Komfortstufen individuell programmiert werden.
- 24-Stunden Programm die programmierte Einstellung bleibt gleich und wiederholt sich ständig.

Sommerzeit: der Thermostat stellt während der Sommermonate die 'Standardzeit' der Uhr eine Stunde vor, und im Herbst wieder eine Stunde zurück. Somit werden die Zeiten mit natürlichem Tageslicht besser genutzt.

Kommunikations-ID: Als Schnittfläche mit Gebäudeverwaltungssystemen, bei denen das Standard-Modbus-Protokoll verwenden.

Programmart: Es kann zwischen 4 oder 6 Programm-/Komfortstufen gewählt werden.



Optionale Einstellungen - Funktionstabelle

FUNKTION	BESCHREIBUNG	EINSTELLUNG
Α	Zubehör anzeigen	Nur für Informationszwecke
Р	Zubehör verbinden	Startet Countdown von 99 – 00 Sekunden.
01 Menu Entry Point	Temperaturformat	00 = °C, 01 = °F (00 = Standard)
02	Schaltdifferenz	00 = 0.5°C, 01 = 1.0°C (Standard) 02 = 2.0°C, 03 = 3.0°C
03	Ausgangsverzögerung	00 - 15 Minuten (00 = Standard)
04	Ober-/Untergrenze Temperatur	00° - 10°C (00° = Standard)
05	Sensorwahl	00 = integrierter Sensor mit optionaler Fernbedienung Luft (Standard) 01 = Luftfenfühler 02 = Bodenfernfühler 03 = integrierter + Bodenfühler + optionale Fernbedienung Luft 04 = nur Luftfern-& Bodenfühler
06	Bodentemperaturlimit	20°C – 45°C (28°C Standard)
07	Optimaler Start	00 - 05 Stunden (00 = Standard)
08	Änderungsrate	Nur für Informationszwecke
09	Programmmodus	00 = W ochentag/Wochenende (Standard), 01 = 7-Tage Programm, 02 = 24-Stunden Modus 03 = Nicht programmierbar
10	Sommerzeit	00 = Deaktiviert (Standard), 01 = Aktiviert
11	Kommunikations-ID (Modbus)	01-32 00 = Deaktiviert
12	Programmart	00 = 4 Komfortstufen (Standard) 01 = 6 Komfortstufen



- Die Tasten 'Links/Rechts' verwenden, um das ⁽¹⁾ hervorzuheben, und dann die Taste (Häkchensymbol) drücken und für 3 Sekunden gedrückt halten Die Anzeige schaltet aus und nur ⁽¹⁾ 'Setup' und 'Clock' werden noch angezeigt.
- Für den Zugriff auf das Hauptfunktionsmenü, die Taste 'Aufwärts' einmal, und dann das (Häkchensymbol) zweimal drücken



- Um durch die Funktionen zu scrollen, die Tasten 'Aufwärts/Abwärts' verwenden
- Um die Funktionseinstellungen zu ändern, die Tasten 'Links/Rechts' verwenden......
- Wenn alle gewünschten Änderungen durchgeführt wurden, zum Bestätigen der Einstellungen das ✓drücken, und zur leeren Anzeige zurückkehren.....
- Zum Auswählen von , die Taste 'Abwärts' verwenden, und dann zum Einschalten einmal das ✓ drücken



Wenn der integrierte Sensor deaktiviert ist und der Thermostat auf die Temperaturmessung durch nur einen einzigen Funkfernfühler angewiesen ist, wird die Ausfallsicherung im Falle eines Verbindungsverlusts aktiviert.

- Die Ausfallsicherung wird in dem Moment aktiviert, in dem 'E2' auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Nach ca. 12 Minuten aktiviert der Thermostat die Heizquelle für zunächst 12 Minuten, und wiederholt dies stündlich.
- Die Ausfallsicherung bleibt solange aktiviert, bis der Thermostat die Verbindung zum Fernfühler wiederhergestellt hat.



Über die Modbus-Schnittstelle kann der Thermostat über die Hausautomation oder ein Gebäudeleitsystem gesteuert werden.

- An einem RS485-Adapter können maximal 32 Geräte angeschlossen werden.
- Es wird empfohlen, für die Modbus-Verbindungen FTP-Kabel zu verwenden.
- Alle Modbus-Verbindungen sollten in Form einer Kette und nicht sternenförmig geschalten werden.
- Wenn der 'Edge'-Thermostat das letzte Modbus-Gerät in der Kette ist, den Kippschalter an der Rückseite der Blende auf 'Ein' stellen.





Thermostat neu kalibrieren

Wenn Sie das Thermostat neu programmieren müssen, befolgen Sie diese Schritte.

Die aktuelle Temperatur erscheint auf dem Display.

- Verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten, um den neuen Temperaturwert zu wählen
- Drücken Sie die Häkchen-Taste, um die Änderung zu bestätigen. Das Display
 erlischt dabei
- Drücken Sie die Häkchen-Taste einmal, um das Thermostat einzuschalten.....

Fehlercodes

Bei Begrenzung auf den Thermostatbetrieb zeigt das Display einen Fehlercode an, sofern eine Störung erkannt wurde.

E0 = Der interne Sensor hat eine Störung vorliegen.

E1 = Der externe Bodenfühler wurde nicht angeschlossen.

Der externe Bodenfühler wurde nicht korrekt verdrahtet.

Der externe Bodenfühler ist fehlerhaft.

E2 = Die Verbindung für den LUFT-FUNKSENSOR ist nicht korrekt.

Verlust der Verbindung zwischen LUFT-FUNKSENSOR und dem Edge. (Batterien prüfen).

Der externe LUFT-FUNKSENSOR ist defekt.



Schaltplan - edge-e



Dieses Produkt darf nur durch einen Elektrofachmann installiert werden und muss den örtlichen Installationsvorschriften entsprechen.









- 1. Tagesanzeige Zeigt den Wochentag an.
- 2. Urlaub Wird angezeigt, wenn das Thermostat im Urlaubsmodus ist.
- 3. Uhr Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.
- 5. Verbl. Halten Wird angezeigt, wenn ein Halten der aktiv ist, die verbleibende Zeit wird dargestellt.
- 6. Einstellen Wird angezeigt, wenn Änderungen des Programmplans oder des aktuellen Einstellwerts vorgenommen werden.
- Programmanzeige Wird während der Programmierung angezeigt, damit der Anwender sieht, welcher Zeitraum geändert wird.
- 8. Hauptmenü Zeigt an, welche Option aktuell gewählt wurde.
- 9. Sperrsymbol Wird angezeigt, wenn die Sperre aktiviert wurde.
- 10. Status Zeituhr Zeigt den aktuellen Status der zeitgesteuerten Leistungsabgabe an.
- 11. Zeit/Tag/Monat/Jahr Wird angezeigt, wenn Uhr/Kalender oder Urlaubszeitraum eingestellt werden.

O Schaltzeiten einstellen



Zeituhr weiterschalten

Zum Verstärken des zeitlich festgelegten 'EIN'-Ausgangs, diese Schritte befolgen.

 Zum Hervorheben von 'Advance', die Tasten 'Links/Rechts' verwenden, und dann das (Häkchensymbol) zweimal drücken...... Verbleibende Verstärkerzeit, die verbleibende Zeit wird nun angezeigt.



🇞 Erläuterung optionaler Funktionen

Programmiermodus: Die folgenden Programmiermodi stehen zur Verfügung:

5/2-Tage Programmierung - 4 Ein-/Aus-Schaltzeiten für die Wochentage und 4 Ein-/ Aus-Schaltzeiten für das Wochenende.

7-Tage Programmierung - 4 individuelle Ein-/Aus-Schaltzeiten für jeden Tag.

24-Stunden - 4 Ein-/Aus-Schaltzeiten über einen Zeitraum von 24 Stunden.

Sommerzeit: der Thermostat stellt während der Sommermonate die 'Standardzeit' der Uhr eine Stunde vor, und im Herbst und im Herbst wieder eine Stunde zurück. Somit werden die Zeiten mit natürlichem Tageslicht besser genutzt. Somit werden die Zeiten mit natürlichem Tageslicht besser genutzt.

Kommunikations-ID: Als Schnittfläche mit Gebäudeverwaltungssystemen, bei denen das Standard-Modbus-Protokoll verwenden.



Tabelle mit optionalen Funktionen

FEATURE	SETTING
Programmmodus	00 = Wochentag/Wochenende (Standard) 01 = 7-Tage Programm 02 = 24-Stunden Modus
Sommerzeit	00 = Deaktiviert (Standard), 01 = Aktiviert
Kommunikations-ID (Modbus)	01-32 00 = Deaktiviert

🎇 Anpassen der optionalen Einstellungen

- Zum Hervorheben des [®] die Pfeiltasten 'Links/Rechts' verwenden, und dann die Taste ✓ drücken und für 3 Sekunden gedrückt halten
 Die Anzeige erlischt und nur [®] "Setup' und 'Clock' werden noch angezeigt.



- Um durch die Funktionen zu scrollen, die Tasten 'Aufwärts/Abwärts' verwenden......
- Zum Ändern der Funktionseinstellungen, die Tasten 'Links/Rechts' verwenden
- Zum Auswählen von [™] die Taste 'Abwärts' verwenden, und dann zum Einschalten einmal das ✓drücken



Schaltplan - Zeituhrmodus



Dieses Produkt darf nur durch einen Elektrofachmann installiert werden und muss den örtlichen Installationsvorschriften entsprechen.



Wird der Thermostat normalerweise über einen Netzanschluss betrieben, muss die 3 V Lithiumbatterie eigentlich kaum ausgewechselt werden. Die Hauptaufgabe der Batterie ist, zu gewährleisten, dass die Zeiten akkurat eingehalten werden, wenn die.

Stromversorgung zum Thermostat unterbrochen wird.

Zum Entfernen der Batterie, einen kleinen Schlitzschraubendreher oder die Fingerspitze verwenden, um den Messing-Haltebügel zurückzuschieben. Die Batterie wird dann automatisch freigegeben.

Zum Einlegen der neuen Batterie, ein Ende (+Seite nach oben!) unter den Halteklemmen einführen und das andere Ende an der gegenüberliegenden Seite gegen den Messing-Haltebügel drücken.



Wir empfehlen, dass die Lithiumbatterie von einem geprüften Fachmann ausgewechselt wird.



•
•
 •

heatmiser

Haben Sie noch Fragen?

Rufen Sie unseren Kundendienst an: +44 (0)1254 669090 oder sehen Sie sich die technischen Angaben direkt auf unserer Webseite an: www.heatmiser.de

