heatmiser





edge-HC



Inhaltsverzeichnis

Produktabbildung	1
Inhaltsverzeichnis	2
Installationsablauf	3-4
Systemtyp	5-6
LCD-Anzeige	7-8
Ein-/Aus-Funktion	9
Zeit & Datum einstellen	10
Modus-Auswahl	11
Lüftergeschwindigkeit	11
Temperaturanzeige	12
Manuelle Temperaturregelung	13
Komfortstufen einrichten	14-15
Temperatur halten	16
Frostschutz	17

Sperren/Entsperren des Edge-HC	18
Urlaubsprogrammierung	19
Erläuterung Funktionsmenü	20-22
Funktionsmenü	23-24
Funktionsmenüeinstellungen	25
anpassen Ausfallsicherung/Modbus	26
edge-HC neu kalibrieren	27
Fehlercodes	27
Schaltpläne	28-32
Batterie auswechseln	33

Installationsablauf



Korrekte Vorgehensweise

Montieren Sie den 'edge-HC' in Augenhöhe. Empfohlene Höhe: **1,5 m** Lesen Sie die Anleitungen vollständig durch, um Ihr Produkt optimal einsetzen zu können.

Vermeiden Sie folgende Fehler



Nicht unmittelbar neben einer direkten Wärmequelle installieren, da dies die Funktionalität beeinträchtigt.

Nicht hinter Vorhängen oder Möbeln installieren.

Nicht in der Nähe von Heizstrahlern, Fernsehgeräten, Wand- oder Tischleuchten installieren, da ansonsten der Thermostat nicht richtig funktioniert.

Nicht zu fest auf den LCD-Bildschirm drücken, da dies zu irreparablen Schäden führen kann.

Dieser edge-HC wurde für die Unterputz-Montage konzipiert und erfordert eine Einbaudose von 35 mm (Mindesttiefe) in der Wand, bevor die Installation erfolgen kann.

Schritt 1

Entfernen Sie die Schraube unten vom Thermostat und trennen Sie nun die vordere Hälfte vorsichtig von der Klemmplatte.

Schritt 2

Legen Sie die LCD-Platte des 'edge-HC' an einem sicheren Ort ab. Schließen Sie das Thermostat gemäß den Schaltplänen auf den Seiten 28-32 dieser Broschüre an. Schritt 3

Schrauben Sie die Rückseite des 'edge-HC' wieder sorgfältig in der Einbaudose fest. Schritt 4

Um die Vorderseite des Thermostats wieder zu befestigen, Stifte in der Fassung platzieren und den oberen Edge zuerst einführen. Jetzt den unteren Edge einschieben, und mit einer Halteschraube befestigen.





'Systemtyp' gewährleistet, dass der Thermostatbetrieb und die Schaltausgänge für die richtige Installation konfiguriert sind.

Schlüssel: NO = Normal geöffnetes Ventil, NC = Normal geschlossenes Ventil Lüftergeschwindigkeit Hf = Hoch, Mf = Mittel, Lf = niedrig.

01= 2 Leitungssystem manuelle Auswahl Heizen oder Kühlen

Heiz-, Kühl- & Lüftungsmodi mit 3-Geschwindigkeits-Lüfter und Anschlussmethode normal geöffnetes Ventil, normal geschlossenes Ventil.

Heizen = Lüfter Auto & Manuell. Terminalausgänge Lüfter: 'Hf"Mf"Lf'

Kühlen = Lüfter Auto & Manuell.

Lüftung = Lüfter mit 3 wählbaren Geschwindigkeiten.

02 = 2 Leitungssystem nur Kühlen

Nur Kühl- und Lüftungsoptionen, mit 3-Geschwindigkeits-Lüfter und Anschlussmethode normal geöffnetes Ventil, normal geschlossenes Ventil.

Kühlen = Lüfter Auto & Manuell. Terminalausgänge Lüfter: 'Hf"Mf"Lf'

Lüftung = Lüfter mit 3 wählbaren Geschwindigkeiten. Ventil: 'V1' = NO, 'V2' = NC.

03 = 2 Leitungssystem manuelle Auswahl Heizen oder Kühlen (Zwei-Ventilausgang)

Heiz-, Kühl- & Lüftungsmodi mit 3-Geschwindigkeits-Lüfter (nur Kühlen & Lüften) und Zwei-Ventilausgängen.

Kühlen = Lüfter Auto & Manuell, nur zum Kühlen! Kein Lüfterausgang für das Heizen. Lüftung = Lüfter mit 3 wählbaren Geschwindigkeiten.

Terminalausgänge Lüfter: 'Hf"Mf"Lf'

Ventil: 'V1' für 'Kühlen'. 'V2' für 'Heizen.

Ventil: V1' = NO, V2' = NC.







- 1. Tagesanzeige Zeigt den Wochentag an
- 2. Urlaub Wird angezeigt, wenn das Thermostat im Urlaubsmodus ist.
- 3. Kühlsymbol Wird angezeigt, wenn Kühlen aktiviert ist.
- Flammen-Symbol Wird angezeigt, wenn der Thermostat Wärmezufuhr abruft; blinkt, wenn die Funktion Optimal-Start aktiv ist.
- 5. Uhr Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.
- 6. Frostschutz / Standby Wird angezeigt, wenn der Frostschutz aktiviert ist.
- Bis/Halten Wird angezeigt, wenn der edge-HC manuell zur nächsten programmierten Komfortstufe überbrückt oder für einen ausgewählten Zeitraum mit einer bestimmten Temperatur gehalten wird.
- 8. Modus-Anzeige Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an (Auto, Heizen, Kühlen, Lüftung).
- Einstellen Wird angezeigt, wenn an der Konfiguration und den aktuellen Temperatursollwerten Änderungen vorgenommen werden.
- 10. Aktiv-Status Zeigt die Modi 'Vorheizen' und 'Frostschutz' an.
- Programmanzeige Wird während der Programmierung angezeigt, um zu sehen, welcher Zeitraum geändert wird.
- 12. Hauptmenü Der hervorgehobene Text zeigt an, welche Option gewählt wurde.
- 13. Sperrsymbol Wird angezeigt, wenn die Sperre aktiviert wurde.
- Lüftersymbole Statisches Anzeigesymbol, wenn der Lüfter aktiviert ist; blinkt, wenn die gewünschte Lüftergeschwindigkeit gewählt wird.
- 15. Temperatur Zeigt die Raumtemperatur an.
- 16. Temperaturformat Grad Celsius oder Fahrenheit.
- 17. Zeit/Tag/Monat/Jahr Wird beim Einstellen Uhr/Kalender angezeigt.



Das Flammen- oder Schneeflockensymbol wird angezeigt, wenn Heizen oder Kühlen aktiviert ist.

Werden Flammen-/Schneeflockensymbol nicht angezeigt, besteht zwar kein Heiz- oder Kühlbedarf, aber der 'edge-HC' bleibt aktiviert.

Zum vollständigen Ausschalten des Thermostats, zum Netzsymbol scrollen und die Taste 🗸 für ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige erlischt. ... <>> ✓

Die Anzeige sowie die Heiz-, Kühl- und Lüfterausgänge schalten AUS.

Um den edge-HC wieder auf EIN zu schalten Taste 🗸 einmal drücken......





Thermostat EIN



Zum Einstellen der Uhr, diese Schritte befolgen.

- Die Aufwärts- und dann die Rechtstaste antippen, um 'CLOCK' hervorzuheben......
- 🗸 drücken, um die Wahl zu bestätigen (die Stundenziffern blinken)
- Aufwärts-/Abwärtstasten und dann ✓ zum Einstellen der Stunden verwenden
- Aufwärts-/Abwärtstasten und dann ✓ zum Einstellen der Minuten verwenden

Diese zwei Schritte wiederholen, um das Datum einzustellen

('Tag, Monat & Jahr'). Nach Beendigung, erlischt die Anzeige.

• Die Abwärtstaste und dann 🗸 drücken, um zur Hauptanzeige zurückzukehren...... 🔨 🗸



Der 'edge-HC' kann als Heiz-/Kühlthermostat und Lüftungsregler verwendet werden (Modus-Optionen je nach 'System ', +YPE' siehe Seiten 5 & 6).

Für die Modus-Auswahl:

- Links/Rechtstasten verwenden, um auf'MODE' zu scrollen, dann ✓ drücken...... <>>✓
- Wiederholt Aufwärts- oder Abwärtstaste drücken, um den Modus zu wählen Der gewählte Modus blinkt.
- Zum Bestätigen, ✓ drücken.....



Der 'edge-HC' ermöglicht die manuelle oder automatische Lüfterregelung für das Heizen und Kühlen. Bei der manuellen Einstellung stehen 3 Optionen zur Verfügung: 'Niedrig', 'Mittel' & 'Hoch'. Im Automatikbetrieb wählt der Thermostat die richtige Lüftergeschwindigkeit je nach Unterschied Solltemperatur zur Ist-Temperatur.

3°C/6°F = Hoch 2°C/4°F = Mittel 1°C/2°F = Niedrig

Zum Wählen der Lüftergeschwindigkeit:

- Links/Rechtstasten verwenden, um auf 'FAN' zu scrollen, dann ✔ drücken
- Wiederholt Aufwärts- oder Abwärtstaste drücken, um die Geschwindigkeit zu wählen Die gewählte Geschwindigkeit blinkt.
- Zum Bestätigen, √drücken





Der 'edge-HC' zeigt immer die Raumtemperatur an.



🤆 Manuelle Temperaturregelung

Mit den Aufwärts-/Abwärts-Tasten kann die aktuelle Solltemperatur angepasst werden. Eine der Tasten drücken und das Wort 'SET' und der gewünschte Sollwert werden angezeigt.

Aufwärts/Abwärts-Tasten zum Anpassen des 'SET'-Werts verwenden



Hinweis: Die neue Temperatur wird nur bis zur nächsten programmierten Komfortstufe gehalten. Danach kehrt der Thermostat zum programmierten Zeitplan zurück.



Der 'edge-HC' bietet drei Programmauswahlmöglichkeiten: Wochentag-/Wochenende-Programmierung, 7-Tage-Programmierung und 24-Stunden-Programmierung. Es besteht außerdem die Möglichkeit, den 'edge-HC' als manuellen Thermostat zu verwenden. Der Thermostat wird mit bereits programmierten Komfortstufen geliefert, allerdings lassen sich diese einfach ändern. Die Standardzeiten und -temperaturen sind:

Heizstandards

07:00 - 21°C (Stufe 1) 09:00 - 16°C (Stufe 2) 16:00 - 21°C (Stufe 3) 22:00 - 16°C (Stufe 4)

Kühlstandards

07:00 - 23°C (Stufe 1) 09:00 - 26°C (Stufe 2) 16:00 - 23°C (Stufe 3) 22:00 - 26°C (Stufe 4) Bei nicht verwendeten Stufen muss --:-- eingestellt werden, damit diese der 'edge-HC' überspringen und mit der nächsten programmierten Zeit fortfahren kann.

Automatikmodus

Im 'Auto'-Modus stellen Sie die Sollwerte 'HEAT' und 'COOL' für jede Stufe ein.

Um das Kühlen für eine bestimmte Stufe zu deaktivieren, den Sollwert 'COOL' anpassen, indem die Aufwärtstaste ununterbrochen gedrückt wird, bis auf der Anzeige --- erscheint. Um das Heizen für eine bestimmte Stufe zu deaktivieren, den Sollwert 'HEAT' anpassen, indem die Abwärtstaste ununterbrochen gedrückt wird, bis auf der Anzeige --- erscheint. Hinweis: Bei der Wochentag-/Wochenend-Programmierung sind die vier Komfortstufen für Mo-Fr aleich. können aber für Sa-So unterschiedlich sein. Bei der 7-Tage-Programmierung kann

jeder Tag der Woche ververschiedene Komfortstufen heben. Im 24-Studer-Hogfunning kunn jeder Tag der Woche vier verschiedene Komfortstufen heben. Im 24-Stunden-Modus können alle Tage mit den gleichen Komfortstufen programmiert werden.

•	Verwenden Sie für die Programmierung der Komfortlevel die Links-/Rechts-Pfeiltasten, um zu EDIT
	(BEARDETTEN) V ZU SCIOIREIT
•	Drucken, 🗸 um zu bestätigen
•	Verwenden Sie die Links-/Rechts-Pfeiltasten für die Auswahl von Tag / Zeitraum (die Auswahl blinkt)
•	🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen
	Jetzt blinkt Stufe 1 und die aktuelle Zeit- und Temperatureinstellung wird angezeigt.
•	Um die Einstellungen für Stufe 1 zu ändern, 🗸 drücken
	Verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten, um die 🗸 Stunden einzustellen,
	dann zum Bestätigen drücken 🔨 V 🗸
•	Verwenden 🗸 Sie die Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten, um die Minuten einzustellen, 💦 🔥 👔
	dann zum Bestätigen drücken 🔨 V
•	Verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten, um die Temperatur einzustellen
•	Um die Einstellungen zu bestätigen, 🗸 drücken
	Hinweis: An dieser Stelle werden Sie von 'Auto' aufgefordert die 'COOL'-Temperatur unmittelbar nach
	der 'HEAT'-Eingabe einzugeben. Das kann je nach aktuell aktiviertem Modus auch umgekehrt sein.
٠	Um die Einstellungen zu bestätigen, 🗸 drücken
•	Die Rechtspfeiltaste 🗸 drücken >
	Jetzt blinkt 'Stufe 2' und die aktuellen Einstellungen werden angezeigt.
	Tipp: Im 'Auto'-Modus können Sie auch einen Blick auf die 'HEAT'- & 'COOL'-Temperaturen werfen, indem Sie die
	Autwarts-/Adwarts-Prelitasten drucken, wanrend die Nummer der gewaniten Stufe noch blinkt.
•	Um die Einstellungen für 'Stufe 2' zu ändern, ✓ drücken
	Diese Schritte für alle Komfortstufen wiedernolen. Für nicht genutzte Zeiten, einstellen.
•	Mit Links-/Rechtstasten auf 'DONE' scrollen und auf V drücken
	Sie konnen dis zu 6 Stuten einstellen, indem Sie diese im Funktionsmenu aktivieren (siehe Seite 24)



De Einstellung zum Halten der Temperatur ermöglicht Ihnen das manuelle Überspringen des aktuellen Betriebsprogramms und die Einstellung einer anderen Temperatur für einen gewünschten Zeitraum.

AV.

AVJ

- Mit den Links-/Rechtstasten auf 'Hold' scrollen und √drücken.....

- Die Aufwärts-/Abwärtstasten verwenden, um die gewünschte 'Hold'-Temperatur einzustellen......
- drücken, um die Auswahl zu bestätigen......

Auf dem Bildschirm ist die Anzeige 'HOLD LEFT' zu sehen. Die Zeit wird für die eingestellte Dauer heruntergezählt, anschließend wird zum normalen Programm zurückgekehrt.

Auto-Modus

Im 'Auto'-Modus ist der 'HEAT'- und der 'COOL'-Sollwert für den Zeitraum erforderlich.

Temperatur halten abbrechen/bearbeiten

- Oder die Links-Pfeiltaste drücken, um 'EDIT' hervorzuheben, und dann drücken, um die aktuellen 'Hold'-Einstellungen anzupassen

Zum Bearbeiten der 'Hold'-Einstellungen, die Vorgehensweise wie oben auf dieser Seite befolgen.

🔗 Frostschutz (nur im Heizmodus)

Mi den Links-/Rechtstasten auf das Netzsymbol scrollen

Mit jedem Drücken schaltet das Frostsymbol 🗸 zwischen EIN/AUS hin und her.....

In diesem Modus zeigt der edge-HC das Frostsymbol an, und schaltet die Heizung nur ein, wenn die Raumtemperatur auf unterhalb der Sollfrosttemperatur sinkt. Wird die Heizung im Frostmodus eingeschaltet, wird das Flammensymbol angezeigt

Zum Abbrechen des Frostschutzmodus, wieder zum Netzsymbol navigieren und drücken 🗸 🗸

Hinweis: Im 'COOL'-Modus wird der Thermostat in den Standby-Betrieb versetzt.



Sperren des edge-HC

Der 'edge-HC' verfügt über eine Tastensperre, Zum Aktivieren, diese Schritte befolgen.

- Mit den Links-/Rechtstasen auf 'HOLD' scrollen & ✓ für 7 Sekunden drücken. Auf der Anzeige erscheint 0000. Jetzt eine viertstellige PINeingeben
- Zum Eingeben der Werte, die Aufwärts-/Abwärtstasten verwenden
- ✓ drücken, um zu bestätigen..... •

Die Anzeige kehrt zur Hauptansicht zurück und zeigt die Tastensperre Hinweis: Die Sperranzeige mit dem Schloss ist nur sichtbar, wenn die Sperre aktiviert wurde.

Entsperren des edge-HC

- Zum Entsperren des 'edge-HC', ✓einmal drücken..... Auf der Anzeige erscheint 0000. Jetzt die vorher eingestellte vierstellige PIN eingeben
- Zum Eingeben der Werte, die Aufwärts-/Abwärtstasten verwenden...... ΛV
- Zum Bewegen zwischen den Ziffern, die Links-/Rechtstasten verwenden <>
- 🗸 drücken, um zu bestätigen

Die Anzeige wird freigeschaltet und kehrt zur Hauptansicht zurück.

🟹 Urlaubsprogrammierung

Mit der Urlaubsfunktion wird die Solltemperatur in Ihrem Heim auf die im Einrichtmenü konfigurierte Frostmodus-Temperatur reduziert.

Der 'edge-HC' behält die Temperatur für die Dauer des Urlaubs bei und kehrt bei Ihrer Rückkehr automatisch in den Programmmodus zurück.

Achtung! Wenn der Thermostat im 'COOL'-Modus verbleibt, versetzt die Urlaubsfunktion den Thermostat in den Standby-Betrieb. Somit steht der Frostschutz nicht zur Verfügung. Dann wird zwar 🛪 angezeigt aber nicht 'Frostschutz aktiv'.

'Holiday' einstellen



Mit diesen Funktionen können Sie die richtigen Parameter für die Erstkonfiguration einstellen.

Systemtyp: Konfiguriert die Thermostateinstellungen und geschalteten Ausgänge so, dass diese bestmöglich an die installierten Heiz- und Kühlquellen angepasst sind.

Temperaturformat: Mit dieser Funktion können Sie zwischen °C und °F wählen

Schaltdifferenz: Mit dieser Funktion können Sie die Schaltdifferenz des Thermostats erhöhen. Die Standardeinstellung ist 1°C, d.h., dass bei einer Temperatureinstellung von 20°C der Thermostat bei 19°C die Heizung einschaltet und bei 20°C ausschaltet. Bei einer Differenz von 2°C schaltet die Heizung bei 18°C ein und bei 20°C aus. Diese Einstellung gilt sowohl für Heizen als auch Kühlen. Bedingung: Während "Optimal-Start" aktiviert ist, soll die 'Schaltdifferenz' als 1°C/F vorgegeben werden.

Ausgangsverzögerung: Um schnelles Schalten zu vermeiden, kann eine Ausgangsverzögerung eingestellt werden. Der Bereich liegt zwischen 00-15 Minuten. Die Standardeinstellung ist 00, d.h., keine Verzögerung. Bedingung: Die Ausgangsverzögerung soll nicht wirksam sein, während der 'Optimal-Start' durchgeführt wird.

Temperatur Aufwärts-/Abwärtsbegrenzung: Mit dieser Funktion können Sie die Nutzung der Aufwärts- und Abwärtstasten begrenzen. Diese Begrenzung ist auch aktiv, wenn der Thermostat gesperrt ist. Somit können Sie die Regelung des Heiz-/Kühlsystems durch andere Personen einschränken.



Totzone: Kann nur gewählt werden, wenn der Modus 'Auto' (HEAT & COOL) aktiviert ist. Totzone ist der Temperaturunterschied zwischen den Sollwerten 'HEAT' und 'COOL' Damit soll ein gleichzeitiger, gegeneinander wirkender Heiz- und Kühlbetrieb verhindert werden.

Beispiel: 'HEAT'-Sollwert bei 20°C mit Totzone 2°C; der zulässige 'COOL'-Mindestsollwert wäre 23°C. D.h., dass der 'HEAT'-Sollwert auf 19°C gedrückt würde, wenn die Einstellung für 'COOL' 22°C wäre.

Optimal-Start: Der Optimal-Start verzögert die Inbetriebnahme des Heizsystems bis zum

spätmöglichsten Moment. Somit wird unnötiges Heizen vermieden und trotzdem gewährleistet, dass das Gebäude zur programmierten Zeit warm ist. Der Thermostat nutzt die Information der Änderungsrate, um zu berechnen, wie lange die Heizung für die Erhöhung der Gebäudetemperatur um 1°C benötigt.

Änderungsrate: Anzahl der Minuten, die benötigt werden, um die Temperatur um 1°C zu erhöhen. Hinweis: Diese Funktion dient nur zur Information und kann vom Benutzer nicht geändert werden.

Programmiermodus: Es stehen die folgenden Programmiermodi zur Verfügung:

- Nicht programmierbar Einfache Aufwärts-/Abwärts-Überbrückungstemperaturregelung.
- 5/2-Tage-Programmierung 4 Stufen f
 ür Wochentage und 4 verschiedene Stufen f
 ür das Wochenende.
- 7-Tage-Programmierung 4 Stufen für jeden Tag.
- · 24-Stunden 4 Stufen über einen Zeitraum von 24 Stunden.



Sommerzeit: Der Thermostat stellt während der Sommermonate die 'Standardzeit' der Uhr eine Stunde vor, und im Herbst wieder eine Stunde zurück. Somit werden die Zeiten mit natürlichem Tageslicht besser genutzt.

Programmart: Es kann zwischen 4 oder 6 Programm-/Komfortstufen gewählt werden.

Lüfter konstant: Der Ventilator läuft automatisch zwischen 'Niedrig', 'Mittel' & 'Hoch', während Wärme oder Kühle abgerufen werden. Ist der Abruf beendet, läuft der Lüfter ununterbrochen weiter, allerdings nur bei geringer Geschwindigkeit. Wenn 'Constant Fan' deaktiviert ist, schaltet der Lüfter komplett aus, sobald der Abruf von Wärme oder Kühlung beendet ist.

Hinweis: Diese Funktion ist im Heizmodus deaktiviert, wenn 'Systemtyp' auf 03 = '2 Leitungssystem nur Heat oder Cool' eingestellt ist.

Kühlluft dicht: Um zu verhindern, dass vom Fan-Coil kalte Luft geblasen wird, während der Thermostat Heizen anfordert, wird das Coil-Ventil für die eingestellte Zeit geöffnet, bevor der Lüfter mit dem Ausblasen beginnt. Einstellung in Sekunden: 0,5,10,15, 30, 60, 90. Standardwert=0 (deaktiviert).

Betriebsbedingungen für diese Funktion:

- 1. Funktion 13 Lüfter konstant eingestellt auf = 0
- 2. Systemtypen =1, 4 oder 5 sind aktiv
- 3. Nur Heizmodus in Betrieb.



FL	JNKTION	BESCHREIBUNG	EINSTELLUNG
	Тур	Systemtyp	01 = 2 Leitungssystem, nur Heat oder Cool wählbar. 02 = 2 Leitungssystem, nur Cool. 03 = 2 Leitungssystem Heat & Cool (Lüfter nur für Cool). 04 = 4 Leitungssystem Heat, Cool & Auto. 05 = 2 Leitungssystem Kühlen & 2-Phasen-Heizung.
	01	Temperaturformat	00 = °C, 01 = °F (00 = Standard)
Menü- Zugangspunkt			
	02	Schaltdifferenz	00 = 0,5°C, 01 = 1,0°C (Standard) 02 = 2,0°C, 03 = 3,0°C
	03	Ausgangsverzögerung	00 - 15 Minuten (00 = Standard)
	04	Ober-/Untergrenze Temperatur	00° - 10°C (00° = Standard)
	05	Sensorwahl	An diesem Modell nicht in Gebrauch
	06	Totzone	2°C (3°F) (Standard) 3°C (5°F) 4°C (7°F) 5°C (9°F) 6°C (11°F) 7°C (13°F) 8°C (15°F) 9°C (17°F) 10°C (19°F)
	07	Optimal-Start	00 = Deaktiviert (Standard) 01 = 1 Stunde 02 = 2 Stunden 03 = 3 Stunden 04 = 4 Stunden 05 = 5 Stunden
	08	Änderungsrate	Nur für Informationszwecke



Funktionsmenü - Fortsetzung

FUNKTION	BESCHREIBUNG	EINSTELLUNG
09	Programm-Modus	00 = 5/2 (Standard) 01 = 7 Tage 02 = 24 Stunden 03 = Nicht programmierbar
10	(DST) Sommerzeit	00 = Deaktiviert (Standard) 01 = Aktiviert
11	Kommunikations-ID (Modbus)	An diesem Modell nicht in Gebrauch
12	Programmart	00 = 4 Komfortstufen (Standard) 01 = 6 Komfortstufen
13	Lüfter konstant	00 = Aus (Standard) 01 = Ein
14	Kühlluft dicht	00 = Deaktiviert (Standard) 05, 10, 15, 30, 60, 90 Sekunden



- Nach Durchführung der gewünschten Änderungen, ✓ drücken, um dieEinstellungen zu bestätigen und zur leeren Anzeige zurückzukehren.....
- Abwärtstaste zum Auswählen von [®] verwenden, dann ✓ einmal drücken, um einzuschalten

📑 Türkontaktschalteranschlüsse

Türkontaktschalteranschlüsse (Seiten 28 bis 32) können für elektronische Türsensoren verwendet werden, um mithilfe eines Schlüsselkarten-Zugangssystems zu ermitteln, wenn eine Tür geöffnet oder ein Raum benutzt wird. Wird eine Tür geöffnet oder ein Raum wird nicht länger benutzt, aktiviert der Thermostat während des Heizens den Frostschutz oder den Bereitschaftsmodus für das Kühlen und die Lüftung.



Cooling and Ventilation

Heating



Dieser Thermostat wurde im Werk eingestellt, und muss bei normalen Betrieb nicht neukalibriert werden! Zum Kalibrieren, wie folgt vorgehen.

- ・ Mit den Links-/Rechtstaste auf das Netzsymbol scrollen.....
- Zum Ausschalten der 🗸 Anzeige, drücken und gedrückt halten......
- Die Taste ✓und die Abwärtstaste gleichzeitig drücken und 10 Sekunden......

gedrückt halten. Auf der Anzeige erscheint die aktuelle Temperatur.

- Zum Konfigurieren des neuen Temperaturwerts, die Abwärts-/Aufwärtstasten verwenden......
- Die Taste 🗸 drücken, um die Änderung zu bestätigen. Die Anzeige erlischt...... 🗸
- Die Taste ✓einmal drücken, um den Thermostat einzuschalten.....



Der edge zeigt einen Fehlercode an, wenn am Temperatursensor eine Störung aufgetreten ist.

E0 = Störung am internen Sensor.













Wird der Thermostat normalerweise über einen Netzanschluss betrieben, muss die 3 V Lithiumbatterie eigentlich kaum ausgewechselt werden. Die Hauptaufgabe der Batterie ist, zu gewährleisten, dass die Zeiten akkurat eingehalten werden, wenn die Stromversorgung zum Thermostat unterbrochen wird.

Zum Entfernen der Batterie, einen kleinen Schlitzschraubendreher oder die Fingerspitze verwenden, um den Messing-Haltebügel zurückzuschieben. Die Batterie wird dann automatisch freigegeben.

Zum Einlegen der neuen Batterie, ein Ende (+Seite nach oben!) unter den Halteklemmen einführen und das andere Ende an der gegenüberliegenden Seite gegen den Messing-Haltebügel drücken.



Wir empfehlen, dass die Lithiumbatterie von einem geprüften Fachmann ausgewechselt wird.





Haben Sie noch Fragen?

Rufen Sie unseren Kundendienst an: +44 (0)1254 669090 oder sehen Sie sich die technischen Angaben direkt auf unserer Webseite an: www.heatmiser.com

