



Meer informatie nodig?

Bel ons ondersteuningsteam op: +44 (0)1254 669090

Of bekijk technische specificaties rechtstreeks op onze website: www.heatmiser.nl



PDF



FAQ



VIDEO



Follow us on:
Twitter: @heatmiseruk



Find us on:
Facebook: facebook.com/thermostats


Rev 1.0

heatmiser®




Model: RF-Switch

1 RF-Switch – LED/knoppenindicatie



2 De RF-Switch installeren

- Gebruik een smalle schroevendraaier en draai de schroef aan de onderkant van de RF-Switch los. U kunt nu voorzichtig het voorpaneel losmaken van de achterplaat.
- Plaats de achterplaat terug op de muur en maak vast met de voorziene schroeven.
- Sluit de draden aan op de RF-Switch zoals in het bedradingsschema (sectie 6).
- Monteer het voorpaneel op de achterplaat en draai de bevestigingsschroef aan de onderkant vast.
- Zet de stroomtoevoer aan en de stroom-LED licht op.



3 De RF-Switch-uitgangen opheffen

Om een uitgang op de RF-Switch op te heffen, drukt u eenmaal op de ophefknop. De uitgang & LED zijn nu geactiveerd.

Om de uitgang op te heffen, drukt u eenmaal op de knop.

4 De RF-Switch koppelen aan de UH8-RF

Druk op de Ketel-koppelingsknop op de RF-Switch en houd hem 5 seconden ingedrukt. De Ketel-status-LED gaat aan.

Druk op de koppelingsknop op de UH8-RF en laat los.

Wanneer de RF-Switch het koppelingssignaal van de UH8-RF ontvangt, gaat de Ketel-LED uit.

Raadpleeg de handleiding van uw draadloze thermostaat om uw draadloze thermostaat te koppelen aan de RF-Switch.

5 De fabrieksinstellingen van de RF-Switch herstellen

Om een output van de RF-Switch te resetten, volgt u volgende stappen:

- Houd de Ketel- & HW-koppelingsknoppen gedurende 5 seconden samen ingedrukt. De LEDs op de RF-Switch knipperen.
- Druk op de knop van het kanaal dat u wenst te resetten en laat los.

Als u bijvoorbeeld de CH1-knop indrukt, zullen alle toestellen die gekoppeld zijn aan het CH1-kanaal uitgewist worden.

Als de LEDs niet meer knipperen, is de reset-procedure voltooid.

6 RF-Switch Bedradingsschema

