



Compatible avec liaison RF	Oui	Protection antigel (7-17 °C)	Oui
Compatible avec liaison RF UH8	Oui	Fonction de topologie de réseau mesh	Non
Plage de températures	5-35°C (41-95°F)	Option d'affichage °C/°F	Oui
Écran blanc rétro-éclairé	Oui	Capteur d'air intégré	Oui
Mode non programmable	Oui	Mode de détection d'air à distance	Oui
Programmation 5/2 jours	Oui	Mode détection au plancher	Oui
Mode de programmation 7 jours	Oui	Capteur déporté inclus	Non
Mode 24 heures	Oui	Protection par limitation de la température au plancher	Oui
Nombre de niveaux de chauffage	4	Fonction de sécurité intégrée sans fil	Oui
Démarrage mode « Optimum »	Oui	Fréquence RF	868MHz
Nombre de commutations (mode temporisateur)	4	Marge de précision	1°C
Fonction vacances	Oui	Différentiel de commutation réglable	0,5°C to 3°C
Fonction de verrouillage des touches	Oui	Alimentation électrique	4 x AAA
Fonction de maintien de la température	Oui	Encombrement une fois installé	86x86x26mm (Longueur x Hauteur x Profondeur)
Température prioritaire	Oui	Poids	136g
Limite de température prioritaire	Oui		
Temporisation de sortie	Oui		

Tableau des caractéristiques - Mode thermostat/mode thermostat + temporisateur

CARACTÉRISTIQUE	DESCRIPTION	RÉGLAGE	CARACTÉRISTIQUE	DESCRIPTION	RÉGLAGE
P3	Sécurité intégrée	00 = désactivée 01 = activée (par défaut)	06	Choix du capteur	00 = capteur intégré (par défaut) 01 = capteur d'air déporté 02 = capteur de plancher déporté 03 = capteur intégré et capteur de plancher déporté
P2	Jumelage sur liaison RF UH8	00 - 99 = adresse du récepteur	07	Limite de température au plancher	20-45 °C (28 °C par défaut)
P1	Jumelage sur commutateur RF/BR1	Début le compte à rebours depuis 99-00 secondes	08	Démarrage mode « Optimum »	00-05 heures (00 par défaut)
01	Jumelage au concentrateur	Permet d'ajouter une zone au neoHub	09	Fréquence de changement	Minutes nécessaires pour augmentation de 1 °C
Menu Entry Point			10	Fonctionnalité absente de ce modèle	
02	Différentiel de commutation	00 = 0,5 °C 01 = 1,0 °C 02 = 2,0 °C 03 = 3,0 °C	11	Fonctionnalité absente de ce modèle	
03	Température de protection antigel	7-17 °C (12 °C par défaut)	12	Mode de programmation	00 = non programmable 01 = jour de semaine/week-end (par défaut) 02 = programmation à 7 jours 03 = mode 24 heures
04	Temporisation de sortie	00-15 minutes (00 par défaut)	13	Unités d'affichage de la température	00 = °C, 01 = °F (00 par défaut)
05	Limite de température à la hausse/baisse	00-10 °C (00 par défaut)			

CARACTÉRISTIQUE	DESCRIPTION	RÉGLAGE	CARACTÉRISTIQUE	DESCRIPTION	RÉGLAGE
P3	Sécurité intégrée	00 = désactivée 01 = activée (par défaut)	01	Jumelage au concentrateur	Permet d'ajouter une zone au neoHub
P2	Jumelage sur liaison RF UH8	00 - 99 = adresse du récepteur	02	Mode de programmation	01 = 5/2 jours 02 = 7 jours 03 = 24 heures
P1	Jumelage sur commutateur RF	Début le compte à rebours depuis 99-00 secondes			

Encombrement (mm) et spécifications de câblage

